取扱説明書

DLP[®]プロジェクター CP-WU9100WJ CP-WU9100BJ

(形名: CP-WU9100W/CP-WU9100B)

【基本編】

この基本編では、基本的な設定や調節、お手入れ方法などについて説明します。



ご使用の前に、必ず本書を全てよくお読みになり、ご理解のうえ正しくお使いく ださい。

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
準備・設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
HDMI ケーフル用フェライトコア取付け方法1 - 18 アダプターカバーを取り付ける
基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レンズメモリ機能・・・・・	1 - 38
レンズロック機能	1 - 38
画面の自動調節機能を使う	1 - 39
その他ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 39
画面のひずみを補正する	1 - 40
エッジブレンディング機能を使用する	1 - 42
画面を拡大する	1 - 45
映像を静止させる	1 - 46
映像を隠す	1 - 46
点検とお手入れ	1 - 47
ランプを交換する	1 - 47
エアーフィルターを掃除/交換する	1 - 50
内蔵時計用電池の交換・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 - 52
その他のお手入れ	1 53
	1-00
 仕様	1 - 54
→	1 - 54 1 - 54

正しくお使いいただくために《必ずお読みください》

この製品をご使用になる前に、必ずこの「正しくお使いいただくために」をよくお読みになり、ご理解のうえ正し くお使いください。誤ったご使用や通常の範囲を超える取扱いによる危害や損害については、いかなる場合も弊社 は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

■絵表示について

本書ではこの製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。



■絵表示の意味

\triangle	「注意」を示します 。 この記号の後に続けて「気をつけなければ ならない」ことを記載しています。		「破裂注意」 「感電注意」 「高温注意」
\bigcirc	「禁止」を示します 。 この記号の後に続けて「してはいけない」 ことを記載しています。		「分解禁止」 「水ぬれ禁止」 「ぬれ手禁止」 「レンズをのぞかない」 「投写光をさえぎらない」
0	「強制」を示します 。 この記号の後に続けて「必ず行わなければ ならない」ことを記載しています。	€ ₽	「電源プラグをコンセントから抜け」 「アース線を必ず接続せよ」

お守りください

本機、およびその他の周辺機器を快適にご使用いただくため、この表示に従ってください。

異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く

そのまま使用すると<u>火災や感電</u>の原因となります。

次のような場合はすぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。

- ▶煙が出ている、へんな臭いがする、へんな音がする。
- ▶内部に異物や液体(金属や水など)が入った。

▶落とした、強い衝撃をあたえた。

- 電源プラグを コンセント から抜け
- ▶本機や接続している電源コードやケーブル類に損傷がある。

電源プラグはすぐに抜くことができるように設置してください。お客様による修理は危険ですの で絶対におやめください。

子どもやペットに注意する



誤った取扱いは、<u>火災、感電、けが、やけど、視力障害など</u>の原因となります。また、電池やその他の小さな部品は、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。お子様やペットが届かない ところに設置、保管してください。**万一、飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください**。

異物や液体を入れない

<u>火災や感電</u>の原因となります。また可燃性の気体や液体が内部に入ると、引火して爆発を引き起こし、火災やけがの原因となります。



ぬれたものや小さなもの、気体や液体が入っているものを本機の近くに置かないでください。洗 剤や殺虫剤などのスプレー(エアゾール製品)を本機に向けて、または本機の周辺で使用しない でください。

万一、異物や液体が入ってしまったら、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて販売店にご連 絡ください。

ぬらさない



本機や電源コードなどがぬれると<u>火災や感電</u>の原因となります。

水をかけたり、風呂場やシャワー室など水や雨、水滴のかかる場所に置いたりしないでください。

水ぬれ禁止

不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない、衝撃をあたえない

ぶつけたり落としたりすると<u>けがや破損、故障</u>の原因となります。また、そのままご使用になる と<u>火災や感電</u>の原因となります。**万一、衝撃をあたえてしまったら、すぐに使用を中止し、電源 プラグを抜いて販売店にご連絡ください**。



- ▶移動するときは、コード、ケーブルを外してください。
 - ▶設置器具は、本書の指定品をご使用になり、天吊り(天井設置)などの特殊な設置は、必ず事前に販売店にご相談ください。
 - ▶底面以外を下にして置かないでください。

油を使用する場所に置かない



油煙などにより油が付着し、<u>故障、火災や感電</u>の原因となります。また、プラスチックの劣化に より、天井や高所設置からの落下など、<u>けが</u>の原因となります。

▶調理台のある場所や機械油などを使用する場所に設置しないでください。 ネジゆるみ止め用接着剤・潤滑剤などを使用しないでください。

(次ページにつづく)

基本編

警告

高温に注意する

本機の使用中、排気口や排気口から出る空気、ランプカバーは高温になります。また、別売品の USB ワイヤレスアダプターは、使用中高温になる場合があります。周辺に可燃物やスプレー等 があると引火や破裂を引き起こし、<u>火災やけが</u>の原因となります。また高温部に触れたり近づい たりするとやけどの原因となることがあります。



- ▶本機の上や周辺に、可燃物やスプレー、熱の伝わり易いものや熱に弱いものを置かないでください。
- ▶使用中や使用後しばらく、排気口やランプカバーに触れたり近づいたりしないでください。
- ▶ 別売品の USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は、やけど防止のため、アダプターカバー を必ず取り付けてください。

分解しない、改造しない



- 内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因となります。
- ▶本機の本体や付属品のケースは、本書に記載のある場合を除き、開けないでください。
- ▶内部の点検、調整、修理、お手入れは販売店にご依頼ください。

本機のランプ点灯中に映像を消すには、指定の方法を使用する



本機のランプが点灯中に映像を消したい場合には、シャッター機能(**□1-46**)を使用してください。レンズの前に物を置いたり、レンズに紙や布などを貼ったりすると、高温となったり、レンズの損傷、発煙、発火の原因となることがあります。

レンズをのぞかない

本機の使用中は、レンズから強い光が出ます。<u>視覚障害など</u>の原因となりますので、絶対に のぞかないでください。

電源コード、信号ケーブルやコネクタは所定のものを使用する

仕様の合わない電源コードや信号ケーブルを使用すると、<u>火災や感電、故障や電波妨害</u>の原因となります。

0

本機に同梱されているものは、傷や破損が無いことをご確認のうえ、必ず同梱品をご使用ください。同梱品以外の接続ケーブルやコネクタは、販売店にご相談のうえ適切なものをご使用ください。本機に付属の電源コードは本機の専用品です。他の機器には使用できません。

電源プラグは付着物をふき取って使用する



本機の **AC**(電源端子)や電源コードのプラグ(刃)部分やその周辺に、ほこりや金属類などが 付着していると、<u>火災や感電</u>の原因となります。

電源プラグは、指定(本体に表示)の電源電圧のコンセントに、根元まで確実に差し込んで 使用する



電源の接続が不完全の場合、<u>感電</u>の原因となったり、<u>発熱して火災</u>の原因となります。また、指定の電圧以外でのご使用は、<u>火災や感電</u>の原因となります。 必ず、**交流 100V のコンセントに接続してご使用ください。** ▶ゆるみやがたつきのあるコンセントは使用しないでください。

▶たこ足配線はしないでください。

電源コード、信号ケーブルやコネクタを傷つけない

損傷のある電源コードや信号ケーブルなどを使用すると、<u>火災や感電</u>の原因となります。 傷や破損がある場合は使用せず、販売店にご相談ください。

基本編



ぬれた手で電源コードを取り扱わない

<u>感電</u>の原因となります。

ぬれ手禁止

お手入れするときは電源プラグを抜く



電源プラグを コンセント から抜け 電源プラグを接続したままでお手入れすると、<u>火災や感電</u>の原因となります。 お手入れするときは、電源を切り、電源プラグを抜いてください。

必ず本書の「点検とお手入れ」(□1-47~53)をお読みになり、正しくお手入れしてください。

排気口に顔を近づけない



ランプが破裂した場合に、水銀を含むガスや、微細なガラスを含む粉じんが出ることがあります。 万一、目や鼻、口に入った場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

ランプの取扱いに注意する

本機は、寿命のあるガラス製の高圧水銀ランプを使用しています。ランプの取扱いを誤ると、<u>や</u> <u>けど</u>の原因となったり、<u>破裂してけが</u>などの原因となります。



万一、破裂した場合(破裂音がします)は、すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。 排気口などから水銀を含むガスや、微細なガラスを含む粉じんが出ることがあります。十分換気し、吸い込んだり、目や口に入らないようにご注意ください。万一、目や鼻、口に入った場合は、 すぐに医師の診察を受けてください。内部にはガラス片が散乱しているおそれがありますので、 ランプカバーを開けずに販売店へご連絡ください。



使用中や使用後、ランプとその周辺は高温となり<u>やけど</u>の原因となります。ランプの交換は電源 を切ってプラグを抜き、45 分以上放置して冷ましてから行ってください。

本書の「ランプについてのご注意」(¹¹⁻⁴⁹)、「ランプを交換する」(^{11-47, 48})をお読み になり、指定のランプを正しくご使用ください。本機の仕様に合わないランプを使用すると、故 障の原因となったり、本機の寿命を縮める原因となることがあります。

▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則(条例など)に従ってください。

電池の取扱いに注意する

電池の取扱いを誤ると、<u>破裂や発火、液漏れ</u>などして、<u>火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染</u>の原因となります。また電池は小さいので<u>お子様やペットが飲み込む</u>おそれがあります。 万一、飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。 漏れ液が皮膚や衣服に着いた場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った 場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。

▶交換するときは指定のタイプ(□1-26,52)の新しい(未使用)電池を使用してください。

▶火や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。

- ▶子どもやペットの手足が届かないところに保管してください。
- ▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則(条例など)に従ってください。

重い物を載せたりぶら下げたりしない

不安定になって落ちたり倒れたりすると<u>けがや破損、故障</u>の原因となったり、そのまま使用する と<u>火災や感電</u>の原因となることがあります。



 <u>×火災や感電</u>の原因となることかのります。

 ▶本書に指定のある場合や所定の別売品(販売店にお尋ねください)以外は、本機に取り付けた りぶら下げたりしないでください。

使用上のご注意(つづき) 注意 高温になるところに置かない、通風孔をふさがない 高温になるところに置いたり、通風が正常に行われないと、内部温度が上がり過ぎ、本機の電 源が自動的に切れたり、火災や故障の原因となることがあります。また、熱や温風を当てると 本体などが傷む原因となることがあります。 ▶本機は、風通しの良いところに、周辺の壁や物から 50cm 以上離して設置してください。 ▶熱源の近くや直射日光、温風が当たるところには置かないでください。 ▶本機や付属品を電子レンジに入れないでください。 ▶通風孔をふさいだり、近くに物を置いたりしないでください。 ▶ 布団やカーペット上に置いたり、布などを被せたりしないでください。 湿気、ほこりの多いところ、煙の当たるところ、塩害のおそれのあるところに置かない 内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や映像不良の原因となるこ とがあります。湿気やほこりの多いところには置かないでください。また超音波式加湿器などで、 水道水に含まれる塩素やミネラル成分が霧化されて本機に付着すると、故障や映像不良の原因 となることがあります。 ▶本機や付属品を、屋外に置かないでください。 磁気を発生するものを近づけない 本機に磁気を近づけたり、磁気を発生するものの近くに置いたりすると、冷却ファンが止まっ たり回転速度に異常を生じることがあります。内部温度が上がり過ぎると、本機の電源が自動 的に切れたり、火災や故障の原因となることがあります。 ▶付属品、本書に示される指定品を除き、磁気シールドが施されていない磁気製品(磁気によ る盗難防止装置など)を本機に使用したり近づけたりしないでください。 使用しないときは電源プラグを抜く 本機の電源を完全に切るためには電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグを 接続したまま放置すると、火災などの原因となることがあります。 電源プラグを コンセント から抜け 落雷のおそれがあるときは使用しない 落雷があった時に本機を使用していると、火災や感電の原因となることがあります。 落雷のおそれがあるときは、使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

USB ワイヤレスアダプターは、所定のものを使用する

USB ワイヤレスアダプターは、型名(Q1-23)を販売店に指定してご購入ください。

LAN 端子への接続は、事前にネットワーク管理者に相談する



ネットワークによっては過度の電圧をもつものがあります。過度の電圧を生じる可能性がある ネットワークは、安全のため、LAN 端子に接続しないでください。

▶公衆回線に接続する場合は、必ず電気通信事業法認定のルータ等に接続してください。

注意

年に一度は内部のお手入れを販売店に依頼する

内部にほこりなどがたまると、火災や感電の原因となったり、故障や映像不良の原因となること があります。



年に一度は、内部の点検と掃除を販売店にご依頼ください。お客様による内部のお手入れは危険 ですので、絶対におやめください。

フィルターユニットを定期的にお手入れする



フィルターユニットがほこりなどで詰まったり正しく取り付けられていなかったりすると、内部 温度が上がり過ぎて、本機の電源が自動的に切れたり、やけどや火災、故障の原因となることが あります。



▶必ず本書の「エアーフィルターを掃除/交換する」(□1-50,51)をお読みになり、指定の エアーフィルターを正しくご使用ください。

▶エアーフィルターやフィルターカバーを外した状態では使用しないでください。

付属の CD-ROM は、コンピュータの CD/DVD ドライブで使用する



付属の CD-ROM を CD プレーヤなどで再生すると、突然大きな音が出て、<u>聴力障害</u>やご使用の スピーカの破損の原因となることがあります。 必ずコンピュータの CD/DVD ドライブで使用してください。

CD-ROM の取り扱いに注意する



付属の CD-ROM は、ケースに入れて大切に保管してください。火気、高温、湿気を避け、暗く 涼しく乾燥したところに保管してください。

お守りください

長時間見るときは、ときどき目を休めてください

長時間連続して画面を見ると目が疲れます。 ときどき画面から離れて目を休めてください。

レンズを傷つけないでください

破損や故障の原因となったり、映像不良の原因となる ことがあります。

- ▶レンズに硬いものを当てたり、こすったりしないで ください。
- ▶お手入れは市販のレンズクリーニングペーパー(カ メラやメガネの清掃用)などを使ってください。

レンズに直接手を触れないでください

レンズがくもったり、汚れたりすると、映像不良の原 因となることがあります。

リモコンに衝撃をあたえないでください、破損や 故障の原因となることがあります

- ▶ リモコンを投げたり落としたりしないでください。
- ▶ 上に乗ったり重い物を載せたりしないでください。

リモコンをぬらさないでください、故障したり、 電池が液漏れする原因となることがあります

水をかけたり、ぬらしたり、ぬれるところに 置いたりしないでください。

リモコンと本機の受光部の間に物を置かないでく ださい

▶リモコン送信の障害となって、リモコンが利かな いことがあります。

本体やリモコンの取扱い、お手入れについて 取扱いやお手入れの方法を誤ると、表面が変質した

り塗装がはがれることがあります。お手入れは正し い方法(四1-53)で行ってください。

- ▶揮発性の薬品や、溶剤、研磨剤、およびスプレー などは使用しないでください。
- ▶ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにし ないでください。
- ▶化学雑きんなどのご使用については、その注意書 に従ってください。

梱包材は大切に保管してください

修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用 されていた梱包材をご使用になり、正しく梱包してく ださい。特にレンズ周りの梱包にはご注意ください。

お知らせ)

●本機の特性について

本機は周囲温度などの影響で、投写位置がずれたり、 画面がゆがんだり、フォーカスが変動することがあり ます。ランプが点灯してから性能が安定するまでの約 30 分程度は、特に変化が生じ易くなりますので、必 要に応じて確認と再調節を行ってください。

●寿命部品について

光学部品(ランプ、DLP[®] チップ)および冷却ファン は寿命部品です。長時間お使いになると修理交換が必 要になります。

- ▶本機は長時間連続使用を想定して設計されたものではありません。毎日6時間以上ご使用になる場合は、 1年未満でも寿命部品の交換が必要になることがあります。また6時間以上の連続使用や、短時間でも繰り返しご使用になったりすると、寿命部品の交換サイクルは早くなります。
- ▶本機を傾けて使用すると、部品の寿命を縮めること があります。

▶ランプが点灯してから短い時間のうちに電源を切らないでください。また電源を切った後10分間は電源を入れないでください。 電源の入れたり切ったりを、高温状態で行ったり、短い時間に続けて行ったりすると、ランプが不点灯となったり、ランプの寿命を縮める原因となります。

●映像特性について

本機は DLP[®] チップを使用した投写装置です。投写面 (スクリーンや壁面など)の特性により、映像の色あい やコントラストが、テレビやコンピュータのモニタと は異なることがありますが、故障ではありません。 偏光スクリーンでは画面が赤味を帯びて見える場合が あります。ご使用にならないでください。

●輝点、黒点について

本機は DLP[®] チップを使用した投写装置です。画面上 に輝点(光ったままの点)や黒点(光らない点)が見 られることがありますが、DLP[®] チップ特有の現象で あり、故障ではありません。

●結露にご注意ください

本機を、低温の室外から高温の室内に持ち込んだ場合 など、本機の内部の投写レンズやミラーに結露が生じ、 映像がぼやけたり、見えなくなったりすることがあり ますが、故障ではありません。

本機が周囲の温度に慣れるに従って露が消え、映像は 正常にもどります。

●冷却ファンの騒音について

本機は、使用環境に合わせて冷却ファンの回転速度を 制御する機能を備えています。周囲の温度が高いと 冷却ファンの回転速度も速くなり、騒音も大きくなり ます。

●セキュリティ・スロット/バーについて

本機のセキュリティ・スロットおよびセキュリティ・ バーは盗難を完全に防ぐものではありません。盗難防 止対策のひとつとしてご使用ください。

●不要輻射について

この製品はクラス A 情報技術装置です。住宅環境で使 用する場合は、電波障害を発生させる恐れがあります。 その際、この製品の利用者は、適切な手段を講ずるこ とが必要とされることがあります。

● DLP[®] チップについて

DLP チップは、精密部品です。まれに、ピクセルが点 灯しない、または点灯したままの場合がありますが、 故障ではありません。レンズに直接高出力レーザーを 当てますと、DLP チップが故障することがあります。

●電源高調波について

JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁 両立性 - 第 3-2 部:限度値 - 高調波電流発生限度値(1 相当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、 商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・ 製造した製品です。

付属品の確認

初めに付属品をご確認ください。この製品にはプロジェクター本体(本機)の他に、以下のものが含まれています。 万一不足しているものがあれば、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

(1) リモコンと単3型乾電池×2個 annumering and and an annumerical states (2) 電源コード (1)(3) コンピュータケーブル (4) フェライトコアと結束バンド(各2個) mannan (5) 結束バンド (6) 取扱説明書(本書1冊) (7) アプリケーション CD-ROM (6)(8) アダプターカバー (9) セキュリティラベル (2)(7)(3)(8)(4)10) (9)警告 ●電池の取扱いに注意する 子どもやペットが届くところに放置しないでください。 ●電源コード 本機に付属の電源コードは本機の専用品です。他の機器には使用できません。

お知らせ)

●梱包材は大切に保管してください。

修理や引越しなどの輸送には、お買い上げの際に使用されていた梱包材をご使用になり、正しく梱包してく ださい。特にレンズ周りの梱包にはご注意ください。

●本機を動かした時、内部からカタカタ音がする場合があります。これは本機の設置姿勢に合わせて、内部で 気流の経路切り替えを行うフラップが動く音です。故障や不具合ではありません。

1 - 9





、警告 ●本機の電源プラグは、アース付き3芯プラグです(必ずアース接続工事を行って下さい) 機器の安全確保のため、アースは確実にとってご使用ください。 ●単相 100 V /20 Aの専用コンセント形状 | L型を準備してください 必要形状: JIS C 8303 付属書 A の「差し込み接続器の標準寸法」A.11 または A.15 コンセントの形状、接地については販売店にご相談下さい。 ●電源については、電流容量が大きい為、上記形式のコンセント形状の単独回路でのご使用を お願いします。詳しくは電気工事士にご相談ください ●電源コードは、束ねたまま使用しないでください 束ねると、電源コードの発熱による発煙、発火の危険が生じます。 注意 ●機器の安全確保のため、機器のアースは確実にとってご使用ください ●感電の原因となりますので、アース工事は専門業者にご依頼ください ●電源コードのプラグをコンセントに接続するときは、奥までしっかり差し込んでください。電 源コードのプラグとコンセントの接続がゆるいと、プラグ部分が発熱し、やけどや事故の原因 となることがあります

各部の名称

プロジェクター(本機)

- (1) ダストプロテクター
- (2) リモコン受光部(21-27)
- (3) アジャスタ脚(🕮 1-36)
- (4) AC (電源端子) (□1-25)
- (5) 結束バンド用穴(皿1-22)
- (6) セキュリティ・スロット (🕮 1-24)
- (7) セキュリティ・バー (□1-24)
- (8) 操作パネル (🕮 1-12)
- (9) ステータスモニター (🕮 1-25)
- (10)入出力端子(□1-12)
- (11) インジケータ (□1-12)
- (12) 吸気口
- (13) 排気口
- (14) ランプ-1カバー(□1-47)
- (15) ランプ-2カバー (□1-47)
- (16) 内蔵時計用電池カバー(11-52)



	▲ 警告
\bigcirc	●本機を開けない 本機の本体や付属品のケースは、本書に記載のある場合を除き、開けないでください。
\bigcirc	●不安定な場所に置かない
\bigcirc	● 衝撃をあたえない 移動するときは、コード、ケーブルを外し運んでください。
\oslash	●レンズをのぞかない 本機の使用中は、レンズから強い光が出ます。 <u>視覚障害</u> などの原因となりますので、絶対にの ぞかないでください。
入 高温注意	●高温に注意する 使用中や使用後しばらく、排気口に近づいたり、ランプカバーに触れたりしないでください。
	▲ 注意
\bigcirc	●レンズに物を貼ったり、前に物を置いたりしない レンズには、レンズカバー以外のものを取り付けないでください。

各部の名称 (つづき)

インジケータ、操作パネル

- (1) STANDBY/ON ボタン(凹1-33, 34)
- (2) INPUT ボタン (□1-35)
- (3) **MENU ボタン**(**2-2**)
- (4) LENS SHIFT ボタン (回 1-37)
- (5) **ZOOM ボタン**(**□1-37**)
- (6) **FOCUS** / +ボタン (皿1-37)
- (7) SHUTTER ボタン (皿1-46)
- (8) FUNCTION ボタン(回1-37, 38)
- (9) FILTER インジケータ (皿4-44)
- (10) SHUTTER インジケータ(Ш4-45)
- (11) SECURITY インジケータ (皿4-45)
- (12) LAMP-2 インジケータ(Q4-44)
- (13) LAMP-1 インジケータ (Ш4-44)
- (14) TEMP インジケータ (24-42~45)
- (15) POWER インジケータ (Ш4-41~43)
- (16) LAMP-1 インジケータ (□4-44)
- (17) LAMP-2 インジケータ (□4-44)

入出力端子

- (1) MONITOR OUT 端子
- (2) COMPUTER IN 端子
- (3) HDMI 2 端子
- (4) HDMI 1 端子
- (5) **DVI-D 端子**
- (6) HDBaseT 端子
- (7) WIRELESS 端子



- (8) LAN 端子
- (9) SDI/DIGITAL 1 端子
- (10) CONTROL 端子
- (11) REMOTE CONTROL IN 端子
- (12) REMOTE CONTROL OUT 端子
- (13) VIDEO 端子



リモコン



お知らせ)

● "*"の付いたボタンは、使用できません。押すとメッセージ(**□4-40**)が表示されます。 ● ID ボタン以外のボタンを押すと、現在選択されている ID 番号のボタンが点灯します(□**□1-26**)。

準備・設置

<u>準備する</u>

ご使用環境に合わせ、設置の方法と位置を決めてください。本機とスクリーンの距離については各表をご参照くだ さい。表の数値はフルスクリーンの場合の参考値(±10%)です。 天吊り(天井設置)などの固定設置や特殊な設置は、必ず事前に販売店にご相談ください。



レンズの取り付け

オプションレンズの取扱説明書をご参照ください。

設置する

本機とスクリーンの距離については(Q1-16)をご参照ください。ご使用環境に合わせ、設置の方法と位置を決めてください。



🛞 x 🚺 : 画面サイズ

- a:投写距離(本体端面から)
- **(b)**, **(c)**: 画面高さ

設置する(つづき)

	螫	告
--	---	---



基本編

<u>設置する</u> (つづき)

基本編





(レンズ	;	SD-903)
------	---	---------

			4:3	画面					16:1	0 画面		
型		$\widehat{\mathbf{W}}$	(6	a)	h	\bigcirc	Ĥ	$\widehat{\mathbf{W}}$	a			
(1))	(m)	(m)	最小 (m)	最大 (m)	(cm)	(cm)	(m)	(m)	最小 (m)	最大 (m)	(cm)	(cm)
50	1.0	0.8	2.0	3.0	84	-8	1.1	0.7	1.8	2.7	74	-7
60	1.2	0.9	2.4	3.6	101	-9	1.3	0.8	2.1	3.2	89	-8
70	1.4	1.1	2.8	4.2	117	-11	1.5	0.9	2.5	3.7	104	-9
80	1.6	1.2	3.2	4.8	134	-12	1.7	1.1	2.8	4.3	118	-11
90	1.8	1.4	3.6	5.4	151	-14	1.9	1.2	3.2	4.8	133	-12
100	2.0	1.5	4.0	6.0	168	-15	2.2	1.3	3.5	5.3	148	-13
120	2.4	1.8	4.8	7.2	201	-18	2.6	1.6	4.3	6.4	178	-16
150	3.0	2.3	6.0	9.0	251	-23	3.2	2.0	5.3	8.0	222	-20
200	4.1	3.0	8.0	12.0	335	-30	4.3	2.7	7.1	10.6	296	-27
250	5.1	3.8	10.1	15.1	419	-38	5.4	3.4	8.9	13.3	370	-34
300	6.1	4.6	12.1	18.1	503	-46	6.5	4.0	10.7	16.0	444	-40
350	7.1	5.3	14.1	21.1	587	-53	7.5	4.7	12.4	18.6	518	-47
400	8.1	6.1	16.1	24.1	671	-61	8.6	5.4	14.2	21.3	592	-54
500	10.2	7.6	20.1	30.1	838	-76	10.8	6.7	17.8	26.6	740	-67
600	12.2	9.1	24.2	36.2	1006	-91	12.9	8.1	21.4	31.9	888	-81

 $(1920 \times 1200, \pm 10\%)$

	16:9画面								
型	Ĥ	(\mathbf{v})	(6	a)					
(1))	(m)	(m)	最小 (m)	最大 (m)	(cm)	(cm)			
50	1.1	0.6	1.8	2.7	73	-10			
60	1.3	0.7	2.2	3.3	87	-12			
70	1.5	0.9	2.5	3.8	102	-15			
80	1.8	1.0	2.9	4.4	116	-17			
90	2.0	1.1	3.3	4.9	131	-19			
100	2.2	1.2	3.6	5.5	145	-21			
120	2.7	1.5	4.4	6.6	174	-25			
150	3.3	1.9	5.5	8.2	218	-31			
200	4.4	2.5	7.3	10.9	291	-42			
250	5.5	3.1	9.1	13.7	363	-52			
300	6.6	3.7	11.0	16.4	436	-62			
350	7.7	4.4	12.8	19.2	508	-73			
400	8.9	5.0	14.6	21.9	581	-83			
500	11.1	6.2	18.3	27.4	726	-104			
600	13.3	7.5	21.9	32.8	872	-125			

他の機器と接続する

接続の前に、本機と接続してご使用になる機器の説明書をよくお読みください。信号によっては、特定のアダプター が必要な場合や、本機では正しく表示できない場合があります。解像度などの仕様が本機に合うことを確認し、必 要な信号ケーブルやアダプターを準備してください。本機の端子形状は【技術情報編】「入出力信号端子」(**□4-6** ~**9**)をご覧ください。

本機および接続する機器の電源が切れていることを確認し、以下に続くページをご参考に接続してください。



このとき、ディスプレイドライバは 標準のものをご使用ください。コンピュータによってはプラグ&プレイが 動作しない場合があります

他の機器と接続する (つづき)



お知らせ

- ●接続の前に、本機と接続してご使用になる機器の説明書をよくお読みください。
- 信号によっては、特定のアダプターが必要な場合や、本機では正しく表示できない場合があります。
- 複数の表示モードを持つコンピュータでは、本機が対応していないモードを含む場合があります。あらかじめ ご確認ください。
- 本機は、W-UXGA(1920 × 1200) 信号まで表示できますが、信号処理の過程で本機の DLP の解像度(単**4-2**) に変換しています。映像品質は入力信号と本機の DLP の解像度が同じときに最良となります。
- ●ノートパソコンと接続する場合は、ノートパソコンの RGB 外部映像出力を有効(LCD と CRT の同時表示または CRT の設定)にしてご使用ください。詳しくはご使用になるノートパソコンの説明書をご覧ください。
- ●入力信号によっては、自動調節機能が正しく働かなかったり、映像を表示できなかったりすることがあります。 - コンピュータの表示モードや、信号の種類(信号方式、解像度、周波数など)によっては、映像を表示できな いことがあります。

- コンピュータの画面上で解像度を切り替えるとき、通常より時間がかかったりすると、解像度切替えの画面表 示が確認できず、元の解像度に戻ってしまうことがあります。このような場合は、別の表示装置を使って解像 度を切り替えてください。

HDMI ケーブル用フェライトコア 取付け方法

HDMIケーブル接続の際、同梱のフェライトコアを取り付けてください。 下図をご参照の上、フェライトコアをプラグの近い箇所に取り付け、結束バンドで固定します。 フェライトコアが付いているプラグをプロジェクター側に差し込みます。



他の機器と接続する (つづき)





ビデオ / DVD / Blu-ray Disc[®] プレーヤ



HDBaseT™ 接続について

- HDBaseTは、LANケーブルを通じて画像、音、イーサネットもしくはシリアルコントロール信号を送信できる 技術です。
- LANもしくはHDBaseT端子は、切替えによりイーサネット信号の入力端子として使用できます。
- LANケーブルは、100mまでご使用できます。この長さを超えますと、画像および音の品質低下が起こり、LAN 通信の誤動作も起こり得ます。

お知らせ)

・本機の HDMI 端子は HDCP(High-bandwidth Digital Content protection)に対応しています。HDCP 対応の DVD プレーヤなどのビデオ信号を表示することができます。

- 本機は、以下の HDMI 信号に対応しています。

ビデオ信号:480i@60,480p@60,576i@50,576p@50,720p@50/60,1080i@50/60,

1080p@50/60

コンピュータ信号:技術情報編を参照してください。

- 本機を HDMI 端子のある周辺機器に接続できます。ただし、一部の機器では正しく動作しない場合があります。

- HDMI ケーブルは、HDMI ロゴ付きのものをご使用ください。

- 本機に 1080p@50/60 の信号を入力するには、HDMI カテゴリー 2 のケーブルをご使用ください。



(お知らせ)

本機の REMOTE CONTROL IN 端子と、リモコンの接続端子を Ø 3.5 ステレオミニプラグ付ケーブルで接続すると、有線リモコンとしてもご使用いただけます。さらに、本機の REMOTE CONTROL OUT 端子と他のプロジェクターの REMOTE CONTROL (IN) 端子を接続すると、本機をリモコンリレーとして使用し、接続したプロジェクターを有線リモコンで一度に操作することができます。



・本機の SDI 端子は以下の SDI 信号に対応しています。 SD-SDI 信号: SMPTE ST 259-C 規格準拠 YCBCR 4:2:2 10-bit 480i, 576i シングルリンク HD-SDI 信号: SMPTE ST 292 規格準拠 YPBPR 4:2:2 10-bit 720p@50/60, 1080i@50/60, 1080sf@25/30 3G-SDI Level-A 信号: SMPTE ST 424 規格準拠 YPBPR 4:2:2 10-bit 1080p@50/60 本機を SDI 端子のある周辺機器に接続できます。ただし、一部の機器では正しく動作しない場合があります。 - 接続ケーブルは、画像を正しく伝達するために、5CFB 以上 (5CFB, 7CFB など)、または Belden 1694A 以上のケーブルをご使用ください。また、接続ケーブルの長さは 100m 以下のものを使用してください。 - 接続する外部機器によってメニューの設定が必要です。

ケーブルを固定する

本機に接続した信号ケーブルを、束ねて結束バンドで本機に 留めることができます。HDMI® ケーブルや USB ケーブル などの、固定機構のないケーブルの抜け落ち防止にご利用く ださい。





<u>アダプターカバーを取り付ける</u>

USB ワイヤレスアダプターを使用する場合は、やけど防止のため、アダプターカバーを必ず取り付けてください。 USB ワイヤレスアダプター: USB-WL-11N

使用温度範囲:0~45℃(動作)

1. WIRELESS 端子の左下にあるネジを取り外してください。





<u>セキュリティ・スロット/バーを使う</u>

セキュリティ・バーを、転倒・落下防止用などの本機を支える目的で使用する場合は、販売店にご相談ください。





お知らせ

基本編

●本機のセキュリティ・スロットおよびセキュリティ・バーは盗難を完全に防ぐものではありません。盗難防止対策の1つとしてご使用ください。

<u>電源に接続する</u>

本機の AC(電源端子)と AC(交流) 100V の電源コンセントを、付属の電源コードで接続してください。





リモコンを準備する

付属のリモコンは単3型乾電池2本を使用します。ご使用の前に付属の、または市販の乾電池をリモコンの電池ケースに入れてください。電池は法令に沿って適正な非充電式のマンガンまたはアルカリの単3型乾電池を使用してください。リモコンの誤動作やうまく動かない等の問題がある場合は、電池の交換を試してください。 リモコンを長期間ご使用にならない場合は、電池を外した状態で保管してください。

- 電池カバーのつまみを軽く手前に引きながら電池カバーを外して ください。
- 2. リモコンの中に表示された極性表示(①、○)を確認し、電池の 向きを合わせて入れてください。
- 3. 電池カバーを元のように閉じてください。



 ●電池の取扱いに注意する 取扱いを誤ると、破裂や発火、液漏れなどして、火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染の原因となります。また電池は小さいので、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。 万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。 液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。 漏れ液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。 第電池は、必ず指定のタイプ(□ 上記)の新しい電池を使用してください。損傷のある電池は使用しないでください。種類や銘柄の異なる電池を一緒に使用したり、古い(使用した)電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。 ●電池ケースの極性表示(①、①)に従って正しく入れてください。 ●素能、知知、(1)の(1)の(1)の(2)の(2)の(2)の(2)の(2)の(2)の(2)の(2)の(2)の(2		▲ 警告
	破裂注意	 ●電池の取扱いに注意する 取扱いを誤ると、破裂や発火、液漏れなどして、火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染の原因となります。また電池は小さいので、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。 万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。 液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。 液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。 海池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。 液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。 市液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入った場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。 ■ 本ので、かっください。 ■ 本ので、かっください。 ■ 本ので、かっください。種類や銘柄の異なる電池を一緒に使用したり、古い(使用した) 電池と新しい電池を一緒に使用しないでください。 ■ 本の極性表示(①、①)に従って正しく入れてください。 ● 電池ケースの極性表示(①、②)に従って正しく入れてください。 ● 不電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどをしないでください。電池の電極部に金属を接触させないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。 ● 次や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保管してください。

リモコン ID を設定する

ID(1~4)ボタンを使って、操作するプロジェクターを区別することができます。
 複数台のプロジェクターを同時にご使用の場合に便利です。
 リモコンを使用する前に、操作するプロジェクターのリモコン ID と同じ番号の
 ID ボタンを押してください。プロジェクターのリモコン ID は、「その他」メニューの「特別な設定」-「リモコン ID」(□2-28)で設定します。



お知らせ

●リモコンの ID ボタン以外のボタンを押すと、リモコンに設定されている番号のボタンが光ります。
 ●プロジェクターがランプ点灯中に、リモコンの ID ボタンのうちどれかを 3 秒間押下すると、そのプロジェクターのリモコン ID が画面に表示されます。

リモコン信号の周波数を切り替える

付属のリモコンは、2種類の信号周波数を切り替えてご使用になれます。リモコンが利きにくいときや正常に動作 しないとき、周波数を切り替えると改善される場合があります。

- リモコンの周波数を変更するには、以下の2つのボタンを同時に約3秒間押し続けてください。
 - モード1(標準): SHUTTER ボタンと MY BUTTON-4 ボタン
 モード2(高) : LENS SHIFT ボタンと MY BUTTON-1 ボタン
- 本機の受光部を設定してください。
 「その他」メニューの「特別な設定」−「リモコン周波数」
 (□2-28)で、リモコンの設定に合ったモードを有効にしてください。



リモコン信号について

付属のリモコンは、本機のリモコン受光部へ信号を送って機能します。リモコン信号は、受光部への入射角度上下 左右に各 30°、距離約 3 mの範囲で有効です。



お知らせ

- ●リモコン受光部は、「その他」-「特別な設定」-「リモコン受光部」から、どちらかを無効にすることができます。(□2-28)
- ●リモコン信号は、スクリーンなどに反射させて操作できる場合もあります。(反射面によっては反射できない 場合もあります。)また、受光部に蛍光灯などの不要な光が入ると、リモコンが正常に動作しないことがあり ます。この場合には本機の位置を調節してみてください。
- ●リモコンは、赤外線(クラス1 LED)を使用し信号を本機に送っています。 リモコン使用の際、壁や妨げとなるものが無いようにご注意ください。
- ●本機のリモコン受光部に直接強い光、またはインバーター蛍光からの至近距離の光を受けますと、リモコンでの操作が正しく動作できない場合があります。その場合は、本機が影響を受けない位置に移動してください。
- ●本機がリモコンから直接操作中の場合、本機と HDBaseT ™で接続されている機器からのリモコン操作はできません。
- ●本機と HDBaseT ™で接続されている機器からのリモコン操作は、電源立上げ直後はできません。

ステータスモニター

ステータスモニターは、側面にあるサブ液晶ディスプレイです。以下のような 本機の現在の状態や、エラー情報を表示します。 ●本機の状態(□1-30) ●エラーログ(□1-30) ●ランプログ(□1-31) ●フィルターログ(□1-32) ●ネットワーク設定情報(□1-32) ステータスモニターで以下の操作を行うことができます。 ●ランプ時間リセット(□1-31)

本機の状態表示

表示操作を行っていない場合には、ステータスモニターには、以下のように本機の状態が表示されます。

■通常状態のとき(例)(□1-29) ■警告状態のとき(例)(□1-30) ■エラー状態のとき(例)(□1-30)

COMPUTER IN 1 1600x1200@100 AC240V 35°C





お知らせ

●本機のスタンバイモードが省電力に設定され、本機がスタンバイモードの時にはステータスモニターには何も表示されません。

●本機の設置方法が、前面投射 / 天吊りもしくは背面投射 / 天吊りの場合は、ステータスモニターの表示も逆 になります。

表示の切替

ステータスモニターの表示切替で、エラーログ、ランプログ、フィルターログ、ネットワーク設定情報をご確認できます。

●ステータスモニターに通常もしくは警告が表示されている場合

1. 以下から1つを選び、ボタンを押します。

- 1)操作パネルの FUNCTION ボタン
- 2) リモコンの ENTER ボタンを3秒間

3) ステータスモニターとして割り当てた MY BUTTON ボタン

2. バックライトが点灯し、カーソルボタン▲ / ▼もしくは ◀/▶ で表示の切替ができます。

●エラー表記の場合

カーソルボタン▲ / ▼もしくは ◀/▶ で表示の切替ができます。



ステータスモニター (つづき)



通常表示(本機の状態表示)

表示操作を行っていない場合には、ステータスモニターには、3行で状態が表示されます。

一行目
 :本機のステータスを表示します。
 ランプ点灯中は、選択されている(映像)端子を表示します。

表示されるステータスは以下の通りです。

「STANDBY」:本機はスタンバイ状態です。

「WARM UP」:本機はウォームアップ(ランプ点灯動作)中です。

「SEARCHING」:映像入力信号を検索しています。

「COOL DOWN」:本機は冷却動作中です。

二行目 : ランプ点灯中は、検出した映像入力信号について、信号名や周波数、あるいは信号の状態などを表 示します。本機がそれ以外のステータスの場合は、本機の製造番号を表示します。

映像信号の状態については、以下のように表示されます。

「SYNC OUT」:検出された入力信号の水平または垂直周波数は本機の対応範囲外です。

「NO SIGNAL」:入力信号が見つかりません。

「CONNECTED」:本機がネットワーク、またはコンピュータに接続され、本機へ映像が転送されています。

[HOLD]:本機がネットワークに接続され、映像の転送を待っています(待機中)。

「NOT CONNECTED」:本機はネットワーク、またはコンピュータに接続されていません。

三行目 : ランプ点灯中、電源電圧と周囲の温度を表示します。

お知らせ

●映像信号の検索中、二行目には何も表示されません。

●ステータスモニターに表示される周囲温度は、本機内部で測定した温度を表示しているため、実際とは異な る場合があります。

ステータスモニター (つづき)

注意・警告表示(本機の状態表示)

発生した問題(エラー)を大きな字で警告表示します。各エラーについては、トラブルシューティングおよび インジケータランプについての項目をご参照ください。

<u>注意表示:</u>

発生した問題(エラー)を大きな字で警告表示します。各エラーについては、トラブルシューティングおよびイン ジケータ表示についての項目をご参照ください。

「AIR」(AIR FLOW):内部温度が上昇しています。「インジケータ表示」の「本機内部の温度が上がりすぎている可能性があります。」をご参照ください。(**□4-42**)

- 「COLD」:内部温度が下がりすぎている可能性があります。
- 「FILTR」:エアーフィルターのお手入れ時期です。
- 「SHUTR」:シャッターにエラーが発生しました。
- 「SHIFT」: レンズシフトにエラーが発生しました。
- 「LAMP1」: ランプ1が点灯しません。
- 「LAMP2」: ランプ2が点灯しません。
- 「HUMID」:使用環境の湿度が高すぎます。
- [C.WHL]: どちらかのカラーホイールが動作しません。
- 「IRIS」: アクティブアイリスにエラーが発生しました。
- 「インジケータ表示」(44-41)を参照してください。

<u>エラー表示:</u>

「COVER」: ランプカバーが正しく取り付けられていません。
 「FAN」: 冷却ファンが動作していません。
 「LAMP]: 両ランプが点灯しません。
 「TEMP」: 本機内部の温度が上がりすぎている可能性があります。
 「ACBLK」: 電源供給が瞬間的に遮断されました。
 「OTHER」: その他エラーが発生しました。
 「インジケータ表示」(Q4-41)を参照してください。

お知らせ

●ステータスモニターへのエラーの表示と同時に、バックライトが点滅します。

<u>履歴表示:</u>

元の表示からカーソルボタン▲を押すと、バックライト点灯中に過去のエラー履歴が表示されます。

最大 10 個まで記録・表示ができます。エラー履歴は、発生したエラーおよびエラーが発生した時の電源電圧と 周囲温度が表示されます。エラー履歴を表示中にカーソルボタン▶を押すと、過去にエラーが発生した際のラン プとフィルター使用時間を表示します。

お知らせ

●発生したエラーが 10 個未満である場合には、まだ記録されていない番号の履歴には、"NO DATA"と表示 されます。

ランプ履歴表示:

ランプ1と2の使用時間を表示し、ランプ時間の初期化をします。カーソルボタン▲を押すと、履歴が表示されます。

<u>使用時間:</u>

ランプ1と2の使用時間および残りのサイクル時間を表示します。

<u>ランプ時間初期化:</u>

・ランプ交換の際は、該当するランプの使用時間を初期化する必要があります。

1. ランプ履歴を表示させ、操作パネルの INPUT ボタンもしくはリモコンの ENTER ボタンを押します。

2. 該当ランプを INPUT もしくは ENTER ボタンで選択し、カーソルボタン ▶ を押します。

3. ランプ初期化画面にて、INPUT、ENTER ボタンまたはカーソルボタン▲で [OK] を選択します。

4. カーソルボタン ▶ を押し、ランプ時間初期化を実行します。



お知らせ ●ランプ時間の初期化は、詳細メニューの「設置」からも実行できます。(□2-16)

ステータスモニター (つづき)

フィルター履歴表示:

フィルターと本機の使用時間が表示されます。カーソルボタン▲を押すと、履歴が表示されます。

お知らせ)

●システム使用時間は、本機が製造された時からのランプ使用時間の合計になります。リセットすることはで きません。

<u>ネットワーク設定情報:</u>

ネットワーク設定情報は、3 種類(3ページ)表示されます。有線や無線設定の各 IP アドレス、サブネットマスク、 デフォルトゲートウェイの参照ができます。ページを切り替えるには、カーソルボタン▲/▼を使用してくださ い。以下のような情報が表示されます。



お知らせ
 ●ネットワーク設定情報の表示は、フィルター履歴のログ0(ゼロ)からのみ表示ができます。「表示の切替」
 (□1-29)のフローチャートをご参照ください。

基本操作

<u>電源を入れる</u>

- 1. 電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
- 2. POWER インジケータが橙色に点灯していることを確認してください。
- リモコンの ON ボタン、または操作パネルの STANDBY/ON ボタンを押してください。
 POWER インジケータが緑色に点滅し始め、ランプは点灯動作(ウォームアップ)を開始します。
 ランプが点灯すると、初期画面が表示されます。POWER インジケータは点滅をやめ緑色に点灯します。





お知らせ

●本機の電源は他の機器より先に入れてください。

接続している他の機器(コンピュータやビデオプレーヤなど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、 本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

●「その他」メニューの「ダイレクトパワーオン」を「有効」に設定している場合、電源を入れる操作を行わ なくても自動的に本機の電源が入ることがあります。(□**2-23**)

電源を切る

1. リモコンの **STANDBY** ボタンまたは操作パネルの **STANDBY/ON** ボタンを押してください。 「電源を切りますか?」のメッセージが、約5秒表示されます。

2. メッセージが表示されている間に、もう一度 STANDBY または STANDBY/ON ボタンを押してください。 ランプが消灯し、本機は冷却動作を開始して POWER インジケータが橙色に点滅し始めます。ランプの冷却が 終わると本機はスタンバイ状態となり、POWER インジケータは点滅をやめて橙色に点灯します。

ランプが点灯してから短い時間のうちに電源を切らないでください。また、電源を切った後10分間は電源を入れ ないでください。電源の入れたり切ったりを、高温状態で行ったり、短い時間に続けて行ったりすると、ランプが 不点灯となったり、ランプの寿命を縮める原因となります。





使用中や使用後しばらく、排気口に近づいたり、レンズやランプカバーに触れたりしな いでください。



●使用しないときは電源プラグを抜く

本機の電源を完全に切るためには電源プラグをコンセントから抜いてください。

お守りください

●電源を入れるときは他の機器より先に、切るときは他の機器より後に行ってください 接続している他の機器(コンピュータやビデオプレーヤなど)のトラブルを防ぐため、特に指定のない場合、 本機の電源の操作は、他の機器の電源が切れている状態で行ってください。

 ● 電源は正しい手順で切ってください
 正しい手順をふまずに電源プラグを抜いたりすると、冷却が正常に行われず、本機の寿命を縮めたり、投写
 ランプがつきにくくなることがあります。非常時を除き、電源は決められた手順(□ 上記)で切ってください。
 ▶ 停電によって、正しい手順をふまずに電源を切った(切れた)場合は、電源プラグを抜き、放置して十分 冷ましてください。



●「その他」メニューの「オートパワーオフ」(**□2-24**)を「有効」に設定していると、電源を切る操作を行わなくても自動的に本機の電源が切れることがあります。

基本編

入力信号を選ぶ

- 1. 信号出力元を起動し、本機に信号を入力します。
- 2. 本機の操作パネルの INPUT ボタンを押します。

操作パネルの INPUT ボタンを押すごとに、入力端子を切り替えることができます。なお、リモコンからも入 力信号の選択ができます。以下のように入力信号をボタンより選択してください。



(お知らせ)

- ●「その他」メニューの「チャンネルスキップ」より「スキップ」と設定した端子は選択できません。
- ●「その他」メニューの「オートサーチ」(□2-23)が「有効」に設定されている場合は、正常な入力信号を 検出するまで、各端子を自動的に検索します。

アスペクト(画面の縦横比)を選ぶ

- リモコンの ASPECT ボタンを押します。
 ボタンを押すごとに、本機はアスペクト(画面の縦横比)を切り替えます。
- ■コンピュータ信号を表示しているとき
 - $\mathcal{I} \mathcal{P} \mathcal{W} \rightarrow 4: 3 \rightarrow 16: 9 \rightarrow 16: 10 \rightarrow \mathcal{I} \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{V} \mathcal{P} \mathcal{W}$



■ HDMI[®]、DVI-D、HDBaseT[™] 信号を表示しているとき ノーマル → 4:3 → 16:9 → 16:10 → 14:9 → ズーム→ リアル ▲

■ビデオ信号を表示しているとき

 $4: 3 \rightarrow 16: 9 \rightarrow 16: 10 \rightarrow 14: 9 \rightarrow \vec{X} - \vec{\Delta} \rightarrow \vec{U} \vec{P} \vec{h}$

■ SDI/DIGITAL 1 信号を表示しているとき

- $\mathcal{I} \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow 4:3 \rightarrow 16:9 \rightarrow 16:10 \rightarrow \mathcal{I} \rightarrow$
- LAN 端子からの信号を表示しているとき、または信号の入力がないとき

16:10(固定)

(お知らせ)

●正常な信号の入力がないときは、ASPECT ボタンは動作しません。 ●「ノーマル」を選択すると、受信中の映像信号そのままの縦横比で表示されます。

傾きを調節する

スクリーンなどの投写面に傾きがある場合は、 アジャスタ脚を使って本機のレンズ面と投写面 をできるだけ平行にしてください。アジャスタ 脚は本機の底面前寄りの左右に1つずつあり、 各々、ねじのように回すと長さを調節できます。



⚠ 警 告



●衝撃をあたえない

アジャスタ脚は本体が不安定にならないように、しっかり支えた状態で操作してください。

●不安定な場所に置かない、不安定な置きかたをしない

アジャスタ脚は伸ばしすぎると外れますので、30mm 以上には伸ばさないでください。本機が落ちたり倒れたりすると、けがや故障の原因となります。

設置角度

10° 10°

10° 1 10° 1

 \sim

入出力端子側

ポートレートモードでの水平 / 垂直方向

水平角度±10°で設置可能です。 垂直角度±10°で設置可能です。

お知らせ

- 縦置き時は入出力端子側が上になるようにしてください。
- ●「その他のエラー」が発生した場合、本機の設置状態を確認し てください。適切に設置した後に再起動してください。
- ポートレートモードで使用する場合、ランプの寿命は短くなり ます。

<u>レンズを調節する</u>

<u>ズーム(表示倍率)とフォーカス(焦点)を調節する</u>

ZOOM ボタン、**ZOOM** + / ーボタン、**FOCUS** + / ーボタンのい ずれかが押されますと、ズームおよびフォーカスダイアログが表示 されます。

スクリーンサイズ調整の場合は、ZOOM + / ーボタンを押します。
 映像へのフォーカスは、FOCUS + / ーボタンを押します。

お知らせ

●レンズが動いている間は、動作中のレンズの操作以外のボタン 操作は無効になります。

<u>画面の位置(レンズシフト)を調節する</u>

LENS SHIFT ボタンを押すと、レンズシフトダイアログが表示されます。カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で画面の位置を調節してください。 基本的に、レンズが正しく中心に設定されていますとより良い映像が 得られます。

もう一度 LENS SHIFT ボタンを押すと、レンズシフトが終了します。

■センタリング機能

ENTER ボタン(または INPUT ボタン)を押してください。 確認のダイアログが表示されますので、カーソルボタン▶を押して ください。レンズが水平、垂直の中心に移動します。 プロジェクターがスタンバイ状態のときは、FUNCTION ボタンと LENS SHIFT ボタンを同時に3秒間押すと、センタリング機能を 実行することもできます。





●レンズ周りに手やものが触れないようにしてください。 レンズが動いている際に指やものを挟むと、怪我の原因となります。

お知らせ

- ●センタリングには、時間がかかる場合があります。レンズが動いている間は、画面に砂時計アイコンが表示 されます。
- ●レンズが動いている間は、動作中のレンズの操作以外のボタン操作は無効になります。
- ●本機がスタンバイ状態のときにセンタリング機能を実行するには、操作パネルの FUNCTION ボタンと LENS SHIFT ボタンを同時に3秒間押してください。ただし、「設置」メニューの「スタンバイモード」 (□2-17)が「省電力」モードに設定されているときは、動作しません。
- ●レンズシフトの調節範囲は、搭載されているレンズユニットによって異なるため、レンズシフトダイアログの端までアイコンが届かない場合がありますが、故障ではありません。

<u>レンズメモリ機能</u>

本機はレンズ調整(ズーム、フォーカス、レンズシフトとレンズタイプ)の メモリ機能を備えています。 最大3組の設定を保存できます。 レンズメモリ機能をご使用になるには、リモコンのLENS MEMORY-SAVE/LOAD ボタンを押すか、レンズシフトダイアログ表示中に操作パネル のFUNCTION ボタンを押すか、ズームもしくはフォーカスダイアログ表示 中にカーソルボタン▲を押します。 そうしますと、レンズメモリダイアログが表示されます。 「現在の設定」の行には、現在のレンズシフトの調節値が表示されます。 既に記憶されている設定に関しては、「セーブ」もしくは「ロード-1」~ 「ロード-3」の行に表示されます。

■セーブ:

レンズメモリ機能で設定をセーブするには、レンズメモリダイアログ表示 中にカーソルボタン ▶ を押す、もしくは、リモコンの SAVE ボタンを 押します。現在の設定を保存するには、レンズメモリダイアログ表示中に 「セーブ -1」から「セーブ 3」のどれかを選び、カーソルボタン ▶ もしく は ENTER ボタンを押します。保存先に設定が保存されている場合は、上 書きされます。





■ロード:

設定を読み出すには、レンズメモリダイアログ表示中に、「ロード-1」~「ロード-3」のどれかを選び、カー ソルボタン ▶ もしくは ENTER ボタンを押します。設定を読み出すと、「現在の設定」は、読み出された設定 に上書きされます。

現在の設定を残したい場合は、保存をしてから他の設定を読み出してください。

■レンズメモリクリア:

全ての設定を削除するには、レンズメモリダイアログ表示中にレンズメモリクリアを選び、カーソルボタン ▶ もしくは ENTER ボタンを押します。カーソルボタン ▶ を押すと、確認のダイアログが表示されます。カーソルボタン ▶ をもう一度押して、全ての設定を削除します。

お知らせ

●レンズが動いている間は、動作中のレンズの操作以外のボタン操作は無効になります。
 ●レンズの種類によっては、本機能は使用できません。

レンズロック機能

LOCK ボタンを押すとレンズロック機能を有効/無効に設定できます。 「有効」に設定した場合は、ZOOM、ZOOM +/-、FOCUS +/-、 LENS SHIFT と LENS MEMORY ボタンはご使用になれません。



<u>画面の自動調節機能を使う</u>

リモコンの AUTO ボタンを押すと、以下の自動調節が実行されます。

■コンピュータ信号を表示しているとき

画面の垂直位置、水平位置、クロック位相が自動的に調節されます。 コンピュータで、アプリケーションのウィンドウを最大化表示して 実行してください。また、暗い映像では正しく調節されない場合が ありますので、明るい映像を表示して実行してください。

■ビデオ信号を表示しているとき

入力信号に最も合うビデオフォーマットが自動的に選択されます。

この機能は、「入力」メニューの「ビデオフォーマット」(**□2-11**)が「オート」に設定されているときのみ有効になります。画面の水平位置と垂直位置が自動的に初期設定に戻ります。

■コンポーネントビデオ信号を表示しているとき

画面の垂直位置、水平位置が自動的に初期設定に戻ります。クロック位相は自動的に設定されます。

お知らせ

- ●自動調節には 10 秒程度の時間がかかることがあります。また、入力信号によっては正しく調節できないことがあります。
- ●ビデオ信号を表示しているときに画面の自動調節を実行すると、映像の外側に線などが表示される場合があ ります。
- ●コンピュータ信号を表示しているときに画面の自動調節を実行すると、コンピュータの機種によっては、画 面の縁に黒い枠が表示されることがあります。
- ●「その他」メニューの「特別な設定」-「オートアジャスト」(□2-27)で、「詳細」または「無効」が設定 されていると、自動調節される項目が変わります。

<u>その他ボタン</u>

HDCR: HDCR メニューを表示します。 C.WHEEL: COLOR WHEEL メニューを表示します。 OSD: OSD メニューを表示します。 ボタンを押すごとに機能が切り替わります。 ノーマル ⇔ 限定 ⇔ 禁止 <u>_</u> ĵĹ__ 「禁止」選択時は、全てのメッセージ機能は表示されません。 以下の方法で設定の変更ができます。 1. リモコンの **OSD** ボタンを 3 秒間押し続けます。 2. 「禁止」OSD が表示されます。 OSD 表示中に、OSD ボタンをもう一度押します。 3. 他の機能を選択します。 PICTURE: 映像モードを切り替えます。 スタンダード ⇔ ナチュラル ⇔ シネマ ⇔ ダイナミック Û

LAMP: ランプ&フィルターのメニューが表示されます。





画面のひずみを補正する

「キーストン」、「コーナーフィット」、「ワーピング」のいずれかを選 択して画面のひずみを補正することができます。 KEYSTONE ボタンを押してください。幾何学補正メニューが表示 されますので、カーソルボタン▲ / ▼で選択し、カーソルボタン▶ または ENTER ボタンを押してください。

- ■「**キーストン**」: 垂直、水平方向の調整ができます。
- ■「コーナーフィット」: 画面の四隅の位置、および四辺のたわみを各々 独立して調節することができます。
- ■「**ワーピング**」:様々な種類のスクリーンへの映像投写ができます。

*3つのうち1つを選択すると、他は使えません。

KEYSTONE KEYSTONE ボタン 第 第 キースシー ボーナーフィット ガン オーナーフィット ガン オーナーフィット ガン オーナーフィット ガン オーナーフィット ガン オーナーフィット ガン オーナーフィット ガン ボーナーフィット ボン ボーナーフィット ボン ボーナーフィット ボン ボーナーション ボン ボーナーフィット ボン ボーナーフィット ボン ボーナーシー ボン ボーナー ボン ボート ボン ボート <

お知らせ)

●何も操作をしないと、数秒後にメニューもしくはダイアログが自動的に消えます。 または、KEYSTONE ボタンを再度押すか、「終了」にカーソルを合わせカーソルボタン ◀ または ENTER ボ タンを押すと、同様にメニューもしくはダイアログが閉じます。

- ■「キーストン」:
- 「キーストン」でカーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押すと、キーストンダイアログが表示されます。
- カーソルボタン ▼/▲ で「設定」を選択し、カーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押します。
- 2. 垂直もしくは水平キーストン (四 / 回) をカーソルボタン ▼/▲ で選択します。 3. カーソルボタン◀ / ▶でキーストンのゆがみを調整します。

「お知らせ」

- ●ズーム調節が TELE(小さく表示)側に調節されていると、過補正となることがあります。できるだけズーム調節を WIDE(大きく表示)に調節してお使いください。
- ●水平レンズシフトが中心に設定されていない場合は、この機能は正しく動作しません。
- ●幾何学補正メニューに戻るには、カーソルボタン▲ / ▼で「戻る」を選択し、カーソルボタン◀または ENTER ボタンを押してください。



<u>画面のひずみを補正する</u>(つづき)

基本編

■「コーナーフィット」:

「コーナーフィット」でカーソルボタン ▶ または ENTER ボタンを押 すと、コーナーフィットダイアログが表示されます。本機は、テスト パターンを備えております。カーソルボタン ▼/▲ でパターンを選択 し、カーソルボタン ◀/▶ で調整します。

- 1. カーソルボタン ▼/▲ で「設定」を選択し、カーソルボタン ► また は ENTER ボタンを押します。
- 2. カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で、調節する隅または辺を選択し、 ENTER ボタン(または INPUT ボタン)を押してください。

3.以下の選択箇所を調整します。

- ・隅はカーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で位置が移動します。
- ・上下辺はカーソルボタン▲ / ▼でひずみを調整します。
- ・左右辺はカーソルボタン◀ / ▶でひずみを調整します。

・再度調整する場合は、ENTERボタン(または INPUTボタン)を押し、手順2から操作を参照してください。

4. 本機は、コーナーフィットの調節設定を3つまでメモリに保存することができます。

■ □- ド - 1~3 :

メモリに保存されている調節設定を読み出すには、カーソルボタン▲ / ▼で、ロード -1 ~3 のどれかにカーソルを移動し、カーソルボタン ▶、ENTER ボタン(または INPUT ボタン)を押してください。設定を読み出すと、「現在の設定」は読み出された設定に上書きされます。現在の設定を残したい場合は、保存をしてから他の設定を読み出してください。

■セーブ・1~3:

コーナーフィットの調節設定を保存するには、カーソルボタン▲ / ▼でセーブ -1 ~ 3 のなかから 1 つ選択し、 カーソルボタン▶、ENTER ボタン (または INPUT ボタン)を押します。保存先に設定が保存されている場合は、 上書きされます。

お知らせ

●設定を保存していないメモリのロード番号は、選択できません。

●設定をメモリから読み出す時に画面が乱れる場合がありますが、故障ではありません。

■「ワーピング」:

ワーピング 機能を使うことで、様々な種類のスクリーンへの映像投写が可能になります。 専用の PC ツール "Projector Warping Tool" によって操作します。 この機能を使用するには、PC と本機を LAN ケーブルで接続する必要があります。 PC ツールの入手については、販売店にご相談ください。 操作方法は、アプリケーションマニュアルを参照ください。



エッジブレンディング機能を使用する

1. モード(マニュアル/カメラ)

オフ:ブレンディング機能を無効にします。

マニュアル:ブレンディング領域またはブレンディングレベルをメニューで調整できます。

カメラ: Projector Blending Tool でカメラ機能を使用して自動調整ができます。

*ブレンディング機能が OFF 以外に設定されている時は、エコモードは選択できません。

- *ブレンディング機能でカメラを選択している時は、キーストン/コーナーフィット/ワーピングは選択できま せん。
- * 専用の PC ツール "Projector Blending Tool" によって操作します。この機能を使用するには、パソコンとプロジェクターを LAN ケーブルで繋ぐ必要があります。 PC ツールの入手については、販売店にご相談ください。

2. ブレンディング領域

2.1ブレンディング領域の指定

カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶で 4 辺を選択し、ENTER ボタンまたは INPUT ボタンを押してください。 左右の辺の場合はカーソルボタン◀ / ▶、上下の辺はカーソルボタン▲ / ▼でブレンディング領域を指定するこ とができます。2 台のプロジェクターにそれぞれ、ブレンディング領域を指定してください。調整の際に表示さ れるガイドに沿って設定してください。

*ブレンディング領域の最低値は 200 ドットです。



ガイドライン

3.切り出し領域

ブレンディングしているプロジェクターそれぞれに同じ映像を入力している場合、入力映像の一部をそれぞれのプロジェクターが切り抜いて表示し、1つの映像を大画面表示にすることができます。以下のパターンをサポートします。



3.1 切り出し領域メニューを表示する

カーソルボタン▲ / ▼で、「切り出し領域」を選択し、カーソルボタン▶、 ENTER ボタンまたは INPUT ボタンを押してください。

3.2 切り出し領域を設定する

カーソルボタン▲ / ▼で「モード」を選択し、カーソルボタン◀ / ▶で「オン」 にしてください。

ブレンディング領域の設定に応じて、自動的に入力映像を切り出します。

3.3 切り出し領域を調整する

入力映像の一部を切り出したい場合には、切り出し領域を調整します。

カーソルボタン▲ / ▼で、「設定」を選択し、カーソルボタン ▶、ENTER ボタンまたは INPUT ボタンを押して ください。

*この時「モード」が一時的に「オフ」になり、切り出し領域のガイドが表示されます。

カーソルボタン▲ / ▼で、「LT」/「WH」を選択し、ENTER ボタンまたは INPUT ボタンを押してください。 カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶でガイド表示を動かし、切り出したい画面の領域を選択してください。

ENTER ボタンまたは INPUT ボタンを押して、カーソルボタン ◀を押しますと「設定」にカーソルが戻り、「モード」が自動的に「オン」になります。



<u>切り出し領域</u>



3.切り出し領域(つづき)

3.4 もう1台のプロジェクターの切り出し領域を調整する。

1 台目のプロジェクターの切り出し領域と同じ設定値を、もう1 台のプロジェクターに設定してください。 ブレンディング領域の設定に応じて、自動的に入力映像を切り出します。

*設定の最中、入力映像が見えない状態にしておきたい場合、BLANKを「ON」にしてください。



4. ブレンディングレベルを選択する

カーソルボタン▲ / ▼で、「ブレンディングレベル」を選択してください。 カーソルボタン◀ / ▶で「1 - 25」から選択できます。 設定に応じてブレンディング領域の明るさを調整します。

5. 調光レベル

ブレンディングしているそれぞれのプロジェクターの明るさを合わせるために調光します。 カーソルボタン◀ / ▶で調光レベルを調整します。

6. ホワイトバランス 画面全体のホワイトバランスを調整します。

6.1 オフセット 全階調の色温度を変更します。

6.2 ゲイン 主に明るい階調の色温度を変更します。

7.黒レベル

ブレンディングしているそれぞれのプロジェクターの黒レベルを調整します。 Wを選択している時は R/G/B の調整値を同時に調整します。 R/G/B それぞれを選択している時は R/G/B の調整値を個別に調整します。

お知らせ

●設置後、時間の経過により画面がズレることがあります。その際は再度画面調整を行ない、ズレを修正して ください。

画面を拡大する

- 1. リモコンの MAGNIFY ON ボタンを押すと、画面が拡大表示され、「拡大」ダイアログが表示されます。
- ダイアログが表示されている間、MAGNIFY ON ボタンを 押すたびに、以下のように画面の拡大倍率が切り替わります。
- MAGNIFY MAGNIFY ON OFF ボタン

(MAGNIFY ON):

基本編

■コンピュータ信号、HDMI[®] (RGB) 信号、HDBaseT [™] 信号および LAN 端子からの 映像信号を表示しているとき

1.5 倍 → 2 倍 → 3 倍 → 4 倍 → 等倍

■ビデオ信号、コンポーネントビデオ信号、HDMI[®](コンポーネントビデオ)信号および HDBaseT ™ 信号を 表示しているとき

1.5 倍 → 2 倍 → 等倍

- 3. また、カーソルボタン▲ / ▼ / ◀ / ▶ で拡大位置を移動することができます。 ダイアログ内に表示される三角マークの方向に、拡大画面を移動することができます。
- 4. 画面の拡大を終了するには、リモコンの MAGNIFY OFF ボタンを押してください。

お知らせ

1

- ●「拡大」ダイアログは、数秒間何も操作をしないと消えます。拡大画面を操作するには、もう一度 MAGNIFY ON ボタンを押してください。
- ●入力信号が変化したときや表示状態を変更する操作(画面の自動調節やアスペクトの切替えなど)を実行したときには、画面の拡大は終了します。
- ●画面を拡大すると、画面のひずみ補正の状態が正しく表示されないことがありますが、拡大を解除すると、 元の状態に戻ります。
- ●画面を拡大すると、水平の縞模様が現れることがあります。
- ●対応していない信号が入力されている、または信号の入力が無いときには、この機能で画面を拡大することはできません。

映像を静止させる

リモコンの FREEZE ボタンを押すと「静止」ダイアログが表示され、映像が静止 します。 「スクリーン」メニューの「OSD メッセージ」(**2-18**)を「限定」に設定して いると、「静止」ダイアログは表示されません。映像の静止を解除するには、もう 一度 FREEZE ボタンを押してください。

FREEZE FREEZE ボタン

お知らせ

●操作パネルのボタンを押したときにも、映像の静止を終了します。●静止している映像が劣化して見えることがありますが、故障ではありません。

映像を隠す

操作パネルの SHUTTER ボタンを押すと、シャッターが閉じ、画面が真っ 暗になります。

シャッターが閉じている間は、SHUTTER インジケータが黄色に点滅し ます。

もう一度 SHUTTER ボタンを押すと元の映像表示に戻ります。



●ランプ点灯中に映像を消すには、指定の方法を使用する ランプ点灯中に映像を消したい場合には、シャッター機能を使用してください。 レンズの前に物を置いたり、レンズに紙や布などを貼ったりすると、高温となったり、レンズの損傷、発煙、発火の原因となることがあります。

お知らせ

●シャッターを閉じたまま「その他」メニューの「シャッタータイマー」(□2-24)で設定した時間を過ぎると、 自動的に本機の電源が切れます。

●シャッターを閉じたまま通常の手順で本機の電源を切ると、自動的にシャッターが開きます。また、シャッ ターが閉じるまたは開く途中で本機の AC 電源が切れた場合は、その場ではシャッターの動作は止まります が、次回本機の電源を入れた時には、シャッターが開いて起動します。

基本編

点検とお手入れ

<u>ランプを交換する</u>

ランプは使用時間の経過に伴い、徐々に映像が暗くなったり、色合いが悪くなったりすることがあります。また、 ランプの寿命にはばらつきがあり、ご使用開始から比較的短時間で破裂したり、不点灯となったりすることがあり ます。あらかじめ交換用のランプを必要数ご用意いただき(本機は2灯式プロジェクターです)、お早めに交換い ただくことをお勧めします。

交換用のランプは、下記の型名を販売店に指定してご購入ください。

型名: CP-WU9100WJ 001 (DT01911HDCN)

次のような場合は、ランプユニットの交換を必ず販売店へご依頼ください。

- ・ランプが破裂した、あるいは破裂したおそれがある場合
- ・プロジェクターが金具で固定設置されている場合

交換手順(ご自分でランプを交換する場合)

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、45分以上放置して冷ましてください。
- 新しいランプを準備します。プロジェクターが専用金具で固定されている、もしくはランプが破損した、あるいは破損したおそれがある場合は、交換を販売店にご依頼ください。
 個人でお取付の場合は、この手順に沿って作業を進めてください。
- ランプカバーのネジ(⇔)を緩め、ランプカバーを下にずらし外してください。ランプカバーは、落下防止の ため針金が取り付けられています。



ランプを交換する(つづき)

基本編

4. ランプを固定している 3 つのネジを緩め、ランプハンドルを持って、ランプをまっすぐに引き抜いてください。 その他のネジは絶対に緩めたり、外したりしないでください。



- 5. 用意した新しいランプを挿入し、3つのネジを元のように締めて固定してください。
- 6. ランプカバーを閉じて、元のようにネジ(ゆ)を締めて固定してください。
- 7. 以下の手順に従い、本機のメニューを使ってランプ時間を初期化してください。
 - (1) **MENU** ボタンを押します。
 - (2) カーソルボタンで以下メニューに沿って選択します。 簡単メニュー> 詳細メニュー> 設置> ランプ&フィルター
 - (3) カーソルボタンで「ランプ-1時間」または「ランプ-2時間」を選択します。
 - (4) ダイアログの「OK」を選んでカーソルボタン▶を押すと、ランプ時間が初期化されます。

⚠ 注意

●内部に触らない

ランプを取り出したり取り付けたりする際、本機の内部に触れないでください。故障、映像不 良の原因となることがあります。

お守りください

●ランプ時間の初期化は正しく行ってください。ランプユニットを交換したら必ずランプ時間を初期化してください。ランプを交換せずにランプ時間を初期化しないでください。ランプ時間は、初期または前回ランプ時間を初期化した時から現在までの本機の稼働時間を1時間単位で表示します。ランプ時間の初期化を正しく行わないと実際のランプの使用時間とランプ時間の値が一致しません。ランプカバーは冷却ファンと一体になっていますので、取扱いにご注意ください。

ランプについてのご注意



エアーフィルターを掃除/交換する

本機内部の換気と正常な動作を維持するため、定期的な確認とお手入れをお勧めします。 エアーフィルターの掃除や吸気口のチェックをお願いするメッセージが表示された場合や、FILTER または TEMP インジケータが赤く点灯した場合は、すぐにエアーフィルターの掃除、または交換を行ってください。 エアーフィルターが傷んでいたり、汚れがひどくて掃除しきれない場合は、エアーフィルターを取り替えてください。 い。あらかじめ交換用のエアーフィルターをご用意いただくことをお勧めします。交換用のエアーフィルターは、 下記の型名を販売店に指定してご購入ください。

型名: CP-X9110J 002 (UX39551)

お手入れ手順

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、放置して 十分冷ましてください。
- 2. フィルターカバーとその周辺を、掃除機で掃除し てください。
- 3. フィルターユニットを目いっぱい押し下げてから、 軽く上方向にスライド、そして手前に引いてフィ ルターユニットを本体から外します。
- 4. フィルターカバーを持ちながら細目のエアーフィルターを外します。粗目のエアーフィルターは、外さずにそのままにすることをお勧めします。



- 8. 本機の電源を入れ、「簡単メニュー」の「フィルター時間」(**□2-4**)を使って、フィルター時間を初期化して ください。
 - 1) MENU ボタンを押します。
 - 2) カーソルボタン▲ / ▼でフィルター時間を選択し、カーソルボタン ▶(もしくは ENTER か RESET)を 押します。
 - 3) カーソルボタン ▶ で OK を選択し、フィルター時間のリセットを実行します。







●フィルターユニットを交換する前に、電源プラグを抜き、十分冷ます

フィルターユニットを交換する前に、必ず電源を切って電源プラグを抜き、本機内部を十分に 冷ましてください。電源プラグを接続したままでお手入れすると、火災や感電の原因になりま す。また、高温状態での取扱いはやけどの原因となります。



●フィルターユニットは正しく使用し、定期的に交換する

▶フィルターユニットは必ず指定のフィルターユニットを正しくご使用ください。

▶フィルターユニットがほこりや汚れで詰まったり、正しく取り付けられていなかったりする と、内部温度が上がり過ぎて本機の電源が自動的に切れたり、火災、故障の原因となることが あります。

お守りください

●フィルター時間の初期化は正しく行ってください。 フィルターユニットを交換したら必ずフィルター時間を初期化してください。フィルターユニットを交換せ ずにフィルター時間を初期化しないでください。フィルター時間は、初期または前回フィルター時間を初期 化した時から現在までの本機の稼働時間を1時間単位で表示します。フィルター時間の初期化を正しく行わ ないと実際のフィルターユニットの使用時間とフィルター時間の値が一致しません。

お知らせ)

●本機の「設置」メニューの「フィルター掃除通知」機能をご使用になると、交換時期をお知らせするメッセージを表示することもできます。(□2-16)

●「吸気口をチェックしてください」メッセージが表示されたときは、いったん本機の電源を切って、内部の 温度を冷ましてください。

内蔵時計用電池の交換

本機は電池式内蔵時計を備えています。電池が消耗して、時計がずれたり止まったりしたら、新しい ボタン型電池と交換してください。電池は必ず下記のものをご使用ください。

型名:MAXELL、**CR2032** または **CR2032H**

作業手順

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、放置して十分冷まし てください。
- 2. 本機の底面を上に向けて置いてください。
- 3. 電池カバーを外します。図を参考に、電池カバーの溝にコイ ンなどを合わせて「OPEN」と表示されている方向に回し、 電池カバーが浮いてきたらつまみあげて外してください。
- 4. 電池ケースから古い電池を取り外します。図を参考にピック (金属製のものは使用しないでください)などを利用して電池 を取り出してください。
- 5. 新しい電池を入れます。電池ケースの中の極性表示⊝に従っ て、電池の一側を下(中)に、+側を上(カバー側)にして 入れてください。電池を軽く押し、電池ケースに固定してく ださい。
- 6. 電池カバーを閉じます。電池カバーの溝にコインなどを合わ せて「CLOSE」と表示されている方向に回し、元のように 固定してください。



警告

●電池の取扱いに注意する

取扱いを誤ると、破裂や発火、液漏れなどして、火災やけが、人体への傷害、周囲の汚染の原因 となります。また電池は小さいので、お子様やペットが飲み込むおそれがあります。

万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。

液漏れしたときは、すぐに乾いた布などで漏れ液をふきとって、新しい電池を入れてください。 漏れ液が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流してください。目などに入っ た場合は、すぐにきれいな水で洗い流し、医師にご相談ください。

- ▶ 電池は、必ず指定のタイプ(□□ **上記**)の新しい電池を使用してください。損傷のある電池 は使用しないでください。
- ▶子どもやペットが届かないところに保管してください。
- ▶電池ケースの極性表示(①、○)に従って正しく入れてください。
- ▶充電、短絡、分解、加工、はんだ付けなどしないでください。電池の電極部に金属を接触さ せないでください。ピンセットなどの金属製の物で持たないでください。
- ▶火や水に入れないでください。火気、高温、湿気を避け、暗く涼しく乾燥したところに保 管してください。
- ▶廃棄するときは、廃棄を行う地域の規則(条例など)に従ってください。

基本編

その他のお手入れ

内部の点検とお手入れ

内部にホコリがたまった状態で本機を使用し続けると、火災や感電、故障や映像不良の原因となることがあります。 安全なご使用のため、1年に1度を目安に、販売店に内部の清掃・点検をご依頼ください。 内部のお手入れは湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。お手入れの費用などについては販売店に ご相談ください。

レンズのお手入れ

レンズが傷ついていたり、くもったり、汚れたりすると、映像不良の原因となります。

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。
- 2. 本機が十分に冷えていることを確認し、市販のレンズクリーニングペーパー(カメラやメガネの清掃用) でレンズを軽く拭いてください。レンズを傷つけないように、また、素手で触らないようにご注意ください。

本体とリモコンのお手入れ

- 1. 本機の電源を切って電源プラグを抜き、しばらく待って冷ましてください。
- 本機が十分に冷えていることを確認し、ガーゼなどのやわらかい布で軽く拭いてください。
 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤に浸してよく絞ったやわらかい布で軽く拭いた後、別の乾いたやわらかい布で軽く拭いて仕上げてください。



仕様

一般仕様

項目	上,一个人们的"小人",这些人们的"小人",这些人们的"小人"。 ————————————————————————————————————
投写方式	DLP [®] プロジェクター
DMD	2,304,000 画素(1920 × 1200) アスペクト比 16:10
光源	高圧水銀ランプ(UHP) 430W UHP x2(2灯式)
電源/消費電力	AC100V、50/60Hz、11.2A / 1110W
使用温度範囲	ノーマル モード:0~45℃ エコ モード:0~50℃ 高地:0~40℃ *高地での使用時に、温度が40℃を超えている場合は、光学部品の寿命が短くなることがあり ます。40℃以下の場所で使用することをお勧めします。 *本機のスタンバイモードが通常に設定され、周囲温度が高い時には冷却ファンが回転するこ とがあります。
使用湿度範囲	0~80%(結露なきこと)
標準外形寸法	W 537mm × H 170mm × D 438mm(突起部含まず) 本書後部の(^[1] 1-55)をご参照ください。
質量	約 17.0kg
端子	COMPUTER IN ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
別売品	 ・交換用ランプ: CP-WU9100WJ 001 (DT01911HDCN) ・交換用エアーフィルター: CP-X9110J 002 (UX39551) ・オプションレンズ: FL-910(超短焦点固定レンズ) USL-901 (超短焦点ズームレンズ) SL-902 (短焦点ズームレンズ) SD-903 (標準ズームレンズ) ML-904 (中焦点ズームレンズ) UL-906 (超長焦点ズームレンズ) ・天井用取付け金具: HAS-9110 (天吊り用ブラケット) HAS-104S (低天井用薄型金具) HAS-204L (低天井用塗具) HAS-204L (低天井用金具) HAS-304H (高天井用パイプ金具) HAS-404U (天吊り 6 軸調整付き金具) ・USB ワイヤレスアダプター: USB-WL-11N 使用温度範囲: 0 ~ 45℃ ※その他については販売店にご相談ください。



