4 - 1

取扱説明書 - 詳細版 -

プロジェクター **SP-1J**

(形名:SP-1)

【技術情報編】

技術情報編では、本機の仕様や通信機能、またエラーメッセージや故障と思われる現象への対処についてご説明します。保証とアフターサービスについては、巻末をご覧ください。



コンピュータ信号について4 -2	2
対応信号例4-	2
初期設定信号4-	4
入出力信号端子4 - !	5
コマンド制御······4-3	B
通信設定······4-	8
ネットワークコマンド一覧4 - 1	0

故障かなと思ったら 4 - 20
一括して初期設定にもどす4 - 20
メッセージ表示4 - 21
インジケータ表示4 - 22
故障と間違えやすい現象について4 - 24
保証とアフターサービスについて4 - 28
お客様ご相談窓口4 - 29

お知らせ

●本書の内容は、製品の仕様を含め、改良のため予告無く変更することがありますので、ご了承ください。
 ●本書の運用結果については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ●本書の内容の一部、あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。
 ●本書に記載している挿絵は、説明のための一例です。お客様のプロジェクターとは若干の相違がある場合があります。



コンピュータ信号について

<u>対応信号例</u>

HDMI / COMPUTER IN

解像度(水平 x 垂直)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	規格	信号モード
720 x 400	37.9	85.0	VESA	TEXT
640 x 480	31.5	59.9	VESA	VGA (60Hz)
640 x 480	37.9	72.8	VESA	VGA (72Hz)
640 x 480	37.5	75.0	VESA	VGA (75Hz)
640 x 480	43.3	85.0	VESA	VGA (85Hz)
800 x 600	35.2	56.3	VESA	SVGA (56Hz)
800 x 600	37.9	60.3	VESA	SVGA (60Hz)
800 x 600	48.1	72.2	VESA	SVGA (72Hz)
800 x 600	46.9	75.0	VESA	SVGA (75Hz)
800 x 600	53.7	85.1	VESA	SVGA (85Hz)
832 x 624	49.7	74.5		Mac 16" mode
1024 x 768	48.4	60.0	VESA	XGA (60Hz)
1024 x 768	56.5	70.1	VESA	XGA (70Hz)
1024 x 768	60.0	75.0	VESA	XGA (75Hz)
1024 x 768	68.7	85.0	VESA	XGA (85Hz)
1152 x 864	67.5	75.0	VESA	1152 x 864 (75Hz)
1280 x 768	47.7	60.0	VESA	W-XGA (60Hz)
1280 x 800	49.7	60.0	VESA	1280 x 800 (60Hz)
1280 x 960	60.0	60.0	VESA	1280 x 960 (60Hz)
1280 x 1024	64.0	60.0	VESA	SXGA (60Hz)
1280 x 1024	80.0	75.0	VESA	SXGA (75Hz)
*1 1280 x 1024	91.1	85.0	VESA	SXGA (85Hz)
1440 x 900	55.9	59.9	VESA	WXGA+ (60Hz)
1680 x 1050	65.3	60.0	VESA	WSXGA+ (60Hz)
*1 1600 x 1200	75.0	60.0	VESA	UXGA (60Hz)

*1 HDMI[®] 信号では、正しく動作しない場合があります。

MHL

解像度 (水平 x 垂直)	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	規格	信号モード
640 x 480p	31.5	59.94/60	VESA	VGA (60Hz)
720 x 480p		59.94/60		
1280 x 720p		59.94/60		
1920 x 1080i		59.94/60		
1440 x 480i		59.94/60		
720 x 576p		50		
1280 x 720p		50		
1920 x 1080i		50		
1440 x 576i		50		
1920 x 1080p		29.97/30		
1920 x 1080p		59.94/60		
1920 x 1080p		50		

お知らせ

●本機とコンピュータを接続するまえに、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度などの適合性をあらかじめご確認ください。

●コンピュータによっては複数ディスプレイ表示モードを持っているものがあり、本機では対応できないモードを含む場合があります。

●入力信号によってはフルサイズで表示されない場合があります。上記の解像度をご参照ください。 ●本機では UXGA(1600 × 1200) の信号まで表示することができますが、信号処理の過程でプロ

●本線とはも人はんでももも、「1200」の高与なとながするととかととなずが、高与足足の過程とう日 ジェクターのパネルの解像度に変換、表示されます。入力信号とパネルの解像度が同一の場合に、 映像表示は最良となります。

●画面の自動調節は入力信号によって正しく動作しない場合があります。

● SYNC ON G、コンポジットシンク信号などの同期信号の場合は、正常に表示できない場合があります。

初期設定信号

本機では下記の信号を初期設定していますが、コンピュータは機種によって信号タイミングが異なる 場合があります。必要に応じて「表示」メニューの「垂直位置」「水平位置」の調節を行ってください。



	水	F信号:	タイミン いら)	ノグ	重	直信号 (ライ	タイミン: (ン数)	信号モード	
肝原皮(小十八生色)	(A)	(B)	(C)	(D)	(a)	(b)	(C)	(d)	
720 x 400	2.0	3.0	20.3	1.0	3	42	400	1	TEXT
640 x 480	3.8	1.9	25.4	0.6	2	33	480	10	VGA (60Hz)
640 x 480	1.3	4.1	20.3	0.8	3	28	480	9	VGA (72Hz)
640 x 480	2.0	3.8	20.3	0.5	3	16	480	1	VGA (75Hz)
640 x 480	1.6	2.2	17.8	1.6	3	25	480	1	VGA (85Hz)
800 x 600	2.0	3.6	22.2	0.7	2	22	600	1	SVGA (56Hz)
800 x 600	3.2	2.2	20.0	1.0	4	23	600	1	SVGA (60Hz)
800 x 600	2.4	1.3	16.0	1.1	6	23	600	37	SVGA (72Hz)
800 x 600	1.6	3.2	16.2	0.3	3	21	600	1	SVGA (75Hz)
800 x 600	1.1	2.7	14.2	0.6	3	27	600	1	SVGA (85Hz)
832 x 624	1.1	3.9	14.5	0.6	3	39	624	1	Mac 16" mode
1024 x 768	2.1	2.5	15.8	0.4	6	29	768	З	XGA (60Hz)
1024 x 768	1.8	1.9	13.7	0.3	6	29	768	З	XGA (70Hz)
1024 x 768	1.2	2.2	13.0	0.2	3	28	768	1	XGA (75Hz)
1024 x 768	1.0	2.2	10.8	0.5	3	36	768	1	XGA (85Hz)
1152 x 864	1.2	2.4	10.7	0.6	3	32	864	1	1152 x 864 (75Hz)
1280 x 768	1.7	2.5	16.0	0.8	3	23	768	1	W-XGA (60Hz)
1280 x 800	1.6	2.4	15.3	0.8	3	24	800	1	1280 x 800 (60Hz)
1280 x 960	1.0	2.9	11.9	0.9	3	36	960	1	1280 x 960 (60Hz)
1280 x 1024	1.0	2.3	11.9	0.4	3	38	1024	1	SXGA (60Hz)
1280 x 1024	1.1	1.8	9.5	0.1	3	38	1024	1	SXGA (75Hz)
1280 x 1024	1.0	1.4	8.1	0.4	3	44	1024	1	SXGA (85Hz)
1440 x 900	1.4	2.2	13.5	0.8	6	25	900	З	WXGA+ (60Hz)
1680 x 1050	1.2	1.9	11.5	0.7	6	30	1050	З	WSXGA+ (60Hz)
1600 x 1200	1.2	1.9	9.9	0.4	3	46	1200	1	UXGA (60Hz)

入出力信号端子



A COMPUTER IN

D-sub 15 ピン ミニシュリンクジャック

<コンピュータ信号>

- ・映像信号:RGB セパレート、アナログ 0.7Vp-p、75 Ω終端(正極性)
- ・水平/垂直同期信号(セパレートシンク):TTL レベル(正極性/負極性)
- ・複合同期信号(コンポジットシンク);TTL レベル

ピン No.	信号	ピン No.	信号	信号 ピン No. 信号		
1	映像信号 赤	6	接地 赤	11	-	
2	映像信号 緑	7	接地 緑	12	SDA(DDC データ)	Ĩ
З	映像信号 青	8	接地 青	13	水平同期信号/複合同期信号	
4	_	9	_	14	垂直同期信号,-	
5	接地	10	接地	15	SCL(DDC クロック)	

 $\begin{array}{c}
000000\\
00000\\
0000
\end{array}$

B HDMI/MHL

・タイプ:デジタルオーディオ / ビデオコネクタ
 < コンピュータ信号 >



·信号方式:「対応信号例」(**□**4-2, 3)をご参照ください。

<コンポーネントビデオ信号>・信号方式:480i@60,480p@60,576i@50,720p@50/60, 1080i@50/60,1080p@50/60

·音声信号方式:リニア PCM (サンプリング周波数 32/44.1/48kHz)

- ・ビデオ / 音声:T.M.D.S.
- · SDA / SCL, CEC EIPD : TTL level

ピン No.	信号	ピン No.	信号
1	T.M.D.S. データ 2+	11	T.M.D.S. クロックシールド
2	T.M.D.S. データ 2 シールド	12	T.M.D.S. クロックー
3	T.M.D.S. データ 2 -	13	CEC
4	T.M.D.S. データ 1+	14	予備(非結線)
5	T.M.D.S. データ 1 シールド	15	SCL(DDC クロック)
6	T.M.D.S. データ 1 -	16	SDA(DDC データ)
7	T.M.D.S. データ 0+	17	DDC/CEC 接地
8	T.M.D.S. データ O シールド	18	+ 5V
9	T.M.D.S. データ 0 -	19	ホットプラグ検出
10	T.M.D.S. クロック +		

© USB A

USB-A ジャック

()	3	0	0
Ľ			Ľ

D USB B

USB-B ジャック



ピン No.	信号
1	+5V
2	ーデータ
3	+データ
4	接地

ピン No.	信号
1	+5V
2	ーデータ
3	+データ
4	ID
5	接地

E AUDIO IN

φ 3.5 ステレオミニジャック

・入力信号:47k Ω終端

コマンド制御

本機は、ネットワーク通信で接続したコンピュータからネットワークコマンドを使用して制御することができます。

ネットワークへの接続については、【ネットワーク編】をご参照ください。対応するネットワークコマンドについては、「ネットワークコマンド一覧」(**□**4-10~19)をご参照ください。

通信設定

1. 送信コマンド形式 ("h" は 16 進数を示します。)

バイト番号	0	1	2	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12																		
コマンド		ヘッダ							ヘッダ データ																						
松松台七	コード	パケ	データサイズ CRC フラグ			アクション		タイ	タイプ		セッティング																				
版肥	L	Н	ット	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н																		
Set						(aL)	(ан)	01h	00h	(bL)	(bн)	(CL)	(СН)																		
Get										I	1	I	1	1					(al)	(ан)	02h	OOh	(bL)	(bн)	00h	OOh					
Increment	BEh	EFh	03h	06h	OOh	(aL)	(ан)	04h	00h	(bL)	(bн)	00h	OOh																		
Decrement						(aL)	(ан)	05h	00h	(bL)	(bн)	00h	OOh																		
Execute																								(aL)	(ан)	06h	00h	(bL)	(bн)	00h	00h

■ヘッダ

- [**ヘッダコード**] : BE EFh、固定
- [パケット] : O3h、固定

[データサイズ] :06 00h、固定

[CRC フラグ] :「ネットワークコマンド一覧」(**□**4-10~19)をご参照ください。

■データ

- [アクション] :機能別コードを設定してください。
 - (1) Set《設定》: 01 OOh
 [タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]を、[セッティング]で指定した値
 [(CL)(CH)]に従って、設定を変更します。
 - (2) Get《取得》: 02 00h
 - [タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]の設定値を読み出します。
 - (3) Increment《增加》: 04 00h
 - [タイプ]で指定した項目 [(bL)(bH)]の設定値を1増やします。
 - (4) Decrement《减少》: 05 00h
 - [タイプ]で指定した項目[(bL)(bH)]の設定値を1減らします。
 - (5) Execute《実行》: 06 00h

[タイプ]で指定した機能 [(bL)(bH)] を実行します。

- [タイプ] :「ネットワークコマンド一覧」をご参照ください。
- [セッティング] :「ネットワークコマンド一覧」をご参照ください。

応答コードおよびエラーコード ("h" は 16 進数を示します。)

- (1) ACK 応答 : 06h
 Set、Increment、Decrement、Execute コマンドを本機が正常受信し、[タイプ]で指定され た項目の設定を変更した場合、このコードを返します。
- (2) NAK 応答 : 15h 本機が無効なコマンドを受信した場合や、本機がコマンドを正しく受信できなかった場合など、本 機が受信したコマンドを理解できなかった場合、このコードを返します。このコードを受信したら、 送信したコマンドを確認して、再度コマンドを送信してください。
- (3) エラー応答 : 1Ch + 00 00h (00 00h : エラーコード)
 本機がコマンドを正常受信し、何らかの理由で実行できなかった場合、エラーコードを付けて返します。
 スのコードを受信した。ごぼしたコマンバや、大概の部分状態を交換部へださい。
 - このコードを受信したら、送信したコマンドや、本機の設定状態をご確認ください。
- (4) データ応答 : 1Dh + xx xxh (xx xxh:データ)
 Get コマンドを本機が正常受信した場合、2バイトの回答コード(データ)を付けて返します。

お知らせ

- ●機器の接続については、各機器の説明書をよくお読みの上、無線経由で正しく接続してください。
 ●本機が未定義のコマンドあるいはデータを受け取った場合は、動作を保証できません。
- ●応答コードと他のコードの間隔は 40ms 以上あけてください。
- ●本機に電源を接続したときやライト点灯後に、本機からテスト用のデータが出力されますが、故障ではありません。
- ●ウォームアップ中、本機はコマンドを受信できません。
- ●コマンドの長さが所定より長い場合は余分なコードを無視し、短い場合は、NAK 応答をコンピュー タへ送信します。

<u>ネットワークコマンド一覧</u>

	オ	ペレーションタイプ		ヘッダコード				コマンドデータ			
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード		
	Sot	オフ(スタンバイ)	BE EF	03	06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00		
/°¬	Jer	オン(ライトオン)	BE EF	03	06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00		
			BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00		
<u></u>		Cot	回答コー	・ド (ラ	『一夕)例	IJ					
		Gel	00 00 01 00 02 00								
			[スタン	バイ]	[ライト	・オン][冷却動作	中]			
		COMPUTER IN	BE EF	03	06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00		
		HDMI/MHL	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	00 20	03 00		
ג איז איז איז איז א	Set	WIRELESS	BE EF	03	06 00	CE D5	01 00	00 20	08 00		
八月奶香		USB A	BE EF	03	06 00	5E D1	01 00	00 20	06 00		
		USB B	BE EF	03	06 00	FE D7	01 00	00 20	0C 00		
		Get	BE EF	03	06 00	CD D2	02 00	00 20	00 00		
			BE EF	03	06 00	D9 D8	02 00	20 60	00 00		
			回答コー								
エラーフテータフ		Got			02 00)	04 00	C	05 00		
		001	[正常] [ファンエラー] [温度エラー] [吸気エラー]								
			[低温工	ラー]							
	Set	通常表示	BE EF	03	06 00	83 F5	01 00	BA 30	06 00		
静止		静止	BE EF	03	06 00	13 D3	01 00	02 30	01 00		
	ļ	Get	BE EF	03	06 00	B0 D2	02 00	02 30	00 00		
		スタンダード	BE EF	03	06 00	83 F5	01 00	BA 30	06 00		
		ナチュラル	BE EF	03	06 00	23 F6	01 00	BA 30	00 00		
		シネマ	BE EF	03	06 00	B3 F7	01 00	BA 30	01 00		
		ダイナミック	BE EF	03	06 00	E3 F4	01 00	BA 30	04 00		
	Set		BE EF	03	06 00	E3 EF	01 00	BA 30	20 00		
		黒板(緑)	BE EF	03	06 00	73 EE	01 00	BA 30	21 00		
		<u>ホワイトボード</u>	BE EF	03	06 00	83 EE	01 00	BA 30	22 00		
映像モード		デイタイム	BE EF	03	06 00	E3 C7	01 00	BA 30	40 00		
		ユーザー	BE EF	03	06 00	E3 FB	01 00	BA 30	10 00		
			BE EF	03	06 00	10 F6	02 00	BA 30	00 00		
			回答コー	・ド (き	データ)例	IJ					
		Get	06 0	0	00 00	0 01	00 0	04 00	10 00		
		000	[スタンタ	ブード]	[ナチュ	ラル][シコ	ネマ][ダ-	イナミック][ユーザー]		
			20	00	21	00	22 00)	40 00		
			黒板	(黒)	」[黒板	(禄)][7	ホワイ トオ	<u>ヽ</u> ート][:	テイタイム」		

	オイ	ペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		-	コマンドラ	データ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
		Get	BE EF	03	06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00
明るさ		Increment	BE EF	03	06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	3E D3	05 00	03 20	00 00
明るさ リセット		Execute	BE EF	03	06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	FD D3	02 00	04 20	00 00
コントラスト		Increment	BE EF	03	06 00	9B D3	04 00	04 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	4A D2	05 00	04 20	00 00
コントラスト リセット		Execute	BE EF	03	06 00	A4 D2	06 00	01 70	00 00
		デフォルト - 1	BE EF	03	06 00	07 E9	01 00	A1 30	20 00
		カスタム - 1	BE EF	03	06 00	07 FD	01 00	A1 30	10 00
		デフォルト-2	BE EF	03	06 00	97 E8	01 00	A1 30	21 00
		カスタム -2	BE EF	03	06 00	97 FC	01 00	A1 30	11 00
		デフォルト -3	BE EF	03	06 00	67 E8	01 00	A1 30	22 00
		カスタム -3	BE EF	03	06 00	67 FC	01 00	A1 30	12 00
	Cot	デフォルト-4	BE EF	03	06 00	F7 E9	01 00	A1 30	23 00
ガンマ	Ser	カスタム -4	BE EF	03	06 00	F7 FD	01 00	A1 30	13 00
		デフォルト-5	BE EF	03	06 00	C7 EB	01 00	A1 30	24 00
		カスタム -5	BE EF	03	06 00	C7 FF	01 00	A1 30	14 00
		デフォルト-6	BE EF	03	06 00	57 EA	01 00	A1 30	25 00
		カスタム -6	BE EF	03	06 00	57 FE	01 00	A1 30	15 00
		デフォルト - 7	BE EF	03	06 00	A7 EA	01 00	A1 30	26 00
		カスタム - フ	BE EF	03	06 00	A7 FE	01 00	A1 30	16 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 F0	02 00	A1 30	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	FB FA	01 00	80 30	00 00
カフタルガンフ /	Sot	9 ステップ グレイスケール	BE EF	03	06 00	6B FB	01 00	80 30	01 00
6温度パターン	Jet	15 ステップ グレイスケール	BE EF	03	06 00	9B FB	01 00	80 30	02 00
		ランプ波形	BE EF	03	06 00	0B FA	01 00	80 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 FA	02 00	80 30	00 00
カフタルボンフ		Get	BE EF	03	06 00	08 FE	02 00	90 30	00 00
ポイント-1		Increment	BE EF	03	06 00	6E FE	04 00	90 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF FF	05 00	90 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -1 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	58 C2	06 00	50 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 FF	02 00	91 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	92 FF	04 00	91 30	00 00
「 パイント・ - と		Decrement	BE EF	03	06 00	43 FE	05 00	91 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -2 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	A4 C3	06 00	51 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	B0 FF	02 00	92 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	D6 FF	04 00	92 30	00 00
パイノト-3		Decrement	BE EF	03	06 00	07 FE	05 00	92 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -3 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	E0 C3	06 00	52 70	00 00

技術情報編

	オ⁄	ペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		-	コマンドき	データ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
カフタルガンフ	Get		BE EF	03	06 00	4C FE	02 00	93 30	00 00
ポイント-4		Increment	BE EF	03	06 00	2A FE	04 00	93 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FB FF	05 00	93 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -4 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	1C C2	06 00	53 70	00 00
カフタムガンフ		Get	BE EF	03	06 00	38 FF	02 00	94 30	00 00
ポイント-5	Increment		BE EF	03	06 00	5E FF	04 00	94 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	8F FE	05 00	94 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -5 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	68 C3	06 00	54 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	C4 FE	02 00	95 30	00 00
ノスダムカノマ ポイント-6		Increment	BE EF	03	06 00	A2 FE	04 00	95 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	73 FF	05 00	95 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -6 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	94 C2	06 00	55 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	80 FE	02 00	96 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	E6 FE	04 00	96 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	37 FF	05 00	96 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -7 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	D0 C2	06 00	56 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	7C FF	02 00	97 30	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	1A FF	04 00	97 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	CB FE	05 00	97 30	00 00
カスタムガンマ ポイント -8 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	2C C3	06 00	57 70	00 00
		高	BE EF	03	06 00	0B F5	01 00	B0 30	03 00
		カスタム - 1	BE EF	03	06 00	CB F8	01 00	B0 30	13 00
		中-1	BE EF	03	06 00	9B F4	01 00	B0 30	02 00
		カスタム -2	BE EF	03	06 00	5B F9	01 00	B0 30	12 00
		中-2	BE EF	03	06 00	3B F7	01 00	B0 30	04 00
		カスタム -3	BE EF	03	06 00	FB FA	01 00	B0 30	14 00
	Set	低	BE EF	03	06 00	6B F4	01 00	B0 30	01 00
色温度		カスタム -4	BE EF	03	06 00	AB F9	01 00	B0 30	11 00
			BE EF	03	06 00	3B F2	01 00	B0 30	08 00
			BE EF	03	06 00	FB FF	01 00	B0 30	18 00
			BE EF	03	06 00	AB F3	01 00	B0 30	09 00
			BE EF	03	06 00	6B FE	01 00	BU 30	19 00
		ハイノノイト-3 カフタル フ		03				B0 30	
			RE EE	03				B0 30	
		Get	BE EF	03	06 00	34 F4	02 00	B0 30	
│ │ _ 色温度 ゲイン -R		Increment	BFFF	03	06 00	52 F4	04 00	B1 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	83 F5	05 00	B1 30	00 00

	オペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		コマンドデータ		
項目名	設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
● 色温度 ゲイン -R ● リセット	Execute	BE EF	03	06 00	10 C6	06 00	46 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	70 F4	02 00	B2 30	00 00
色温度 ゲイン -G	Increment	BE EF	03	06 00	16 F4	04 00	B2 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	C7 F5	05 00	B2 30	00 00
●温度 ゲイン −G リセット	Execute	BE EF	03	06 00	EC C7	06 00	47 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	8C F5	02 00	B3 30	00 00
色温度 ゲイン -B	Increment	BE EF	03	06 00	EA F5	04 00	B3 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	3B F4	05 00	B3 30	00 00
色温度ゲイン -B リセット	Execute	BE EF	03	06 00	F8 C4	06 00	48 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	04 F5	02 00	B5 30	00 00
色温度 オフセット -R	Increment	BE EF	03	06 00	62 F5	04 00	B5 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	B3 F4	05 00	B5 30	00 00
色温度 オフセット -R リセット	Execute	BE EF	03	06 00	40 C5	06 00	4A 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	40 F5	02 00	B6 30	00 00
色温度オフセット-G	Increment	BE EF	03	06 00	26 F5	04 00	B6 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	F7 F4	05 00	B6 30	00 00
色温度オフセット -G リセット	Execute	BE EF	03	06 00	BC C4	06 00	4B 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	BC F4	02 00	B7 30	00 00
色温度 オフセット -B	Increment	BE EF	03	06 00	DA F4	04 00	B7 30	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	0B F5	05 00	B7 30	00 00
色温度 オフセット -B リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C8 C5	06 00	4C 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	B5 72	02 00	02 22	00 00
色の濃さ	Increment	BE EF	03	06 00	D3 72	04 00	02 22	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	02 73	05 00	02 22	00 00
色の濃さ リセット	Execute	BE EF	03	06 00	80 D0	06 00	0A 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	49 73	02 00	03 22	00 00
色あい	Increment	BE EF	03	06 00	2F 73	04 00	03 22	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	FE 72	05 00	03 22	00 00
色あい リセット	Execute	BE EF	03	06 00	7C D1	06 00	0B 70	00 00
	Get	BE EF	03	06 00	F1 72	02 00	01 22	00 00
画質	Increment	BE EF	03	06 00	97 72	04 00	01 22	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	46 73	05 00	01 22	00 00
画質 リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C4 D0	06 00	09 70	00 00
	Get	BEEF	03	06 00	5D 70	02 00	UC 22	00 00
	Increment	BE EF	03	06 00	3B 70	04 00	UC 22	00 00
	Decrement	BE EF	03	06 00	EA 71	05 00	0C 22	00 00
AUGENTUALIZER リセット	Execute	BE EF	03	06 00	C8 DB	06 00	2C 70	00 00

	オ⁄	ペレーションタイプ	ノーションタイプ ヘッダコード			コマンドデータ			
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
		0	BE EF	03	06 00	92 71	01 00	0D 22	00 00
		1	BE EF	03	06 00	02 70	01 00	0D 22	01 00
HDCB	Set	2	BE EF	03	06 00	F2 70	01 00	0D 22	02 00
HDON		3	BE EF	03	06 00	62 70	01 00	0D 22	03 00
		オート	BE EF	03	06 00	52 10	01 00	0D 22	80 00
		Get	BE EF	03	06 00	A1 71	02 00	0D 22	00 00
		1	BE EF	03	06 00	0E D7	01 00	14 20	00 00
マイメモリー ロード	Set	2	BE EF	03	06 00	9E D6	01 00	14 20	01 00
		3	BE EF	03	06 00	6E D6	01 00	14 20	02 00
		4	BE EF	03	06 00	FE D7	01 00	14 20	03 00
			BE EF	03	06 00	F2 D6	01 00	15 20	00 00
マイメモリー セーブ	Set	2	BE EF	03	06 00	62 D7	01 00	15 20	01 00
		3	BE EF	03	06 00	92 D7	01 00	15 20	02 00
		4	BE EF	03	06 00	02 D6	01 00	15 20	03 00
		4:3	BE EF	03	06 00	9E D0	01 00	08 20	00 00
		16:9	BE EF	03	06 00	0E D1	01 00	08 20	01 00
アスペクト	Set	14:9	BE EF	03	06 00	CE D6	01 00	08 20	09 00
		16:10	BE EF	03	06 00	3E D6	01 00	08 20	08 00
		ノーマル	BE EF	03	06 00	5E DD	01 00	08 20	10 00
		Get	BE EF	03	06 00	AD D0	02 00	08 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	91 70	02 00	09 22	00 00
オーバースキャン		Increment	BE EF	03	06 00	F7 70	04 00	09 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	26 71	05 00	09 22	00 00
オーバースキャン									
リセット		Execute	BE EF	03	06 00	EC D9	06 00	27 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D 83	02 00	00 21	00 00
垂直位置		Increment	BE EF	03	06 00	6B 83	04 00	00 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BA 82	05 00	00 21	00 00
垂直位置 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	E0 D2	06 00	02 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 82	02 00	01 21	00 00
水平位置		Increment	BE EF	03	06 00	97 82	04 00	01 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	46 83	05 00	01 21	00 00
水平位置 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	1C D3	06 00	03 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	49 83	02 00	03 21	00 00
クロック位相			BF FF	03	06 00	2F 83	04 00	03 21	00 00
		Docromont	BE EE	03	06 00	EE 82	05.00	03 21	00.00
				03	06 00	DE 02	02.00	02 21	
	<u> </u>			00			02 00	02 21	
小平リイス			BE EF	03	00 00	D3 82	04 00	02 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	02 83	05 00	02 21	00 00
水平サイズ リセット		Execute	BE EF	03	06 00	68 D2	06 00	04 70	00 00
オートアジャスト 実行		Execute	BE EF	03	06 00	91 D0	06 00	0A 20	00 00

技術情報編

	オ	ペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		-	コマンドラ	データ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
		オフ	BE EF	03	06 00	4A 72	01 00	07 22	00 00
 プログレッシーブ	Set	TV	BE EF	03	06 00	DA 73	01 00	07 22	01 00
		フィルム	BE EF	03	06 00	2A 73	01 00	07 22	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	79 72	02 00	07 22	00 00
		弱	BE EF	03	06 00	26 72	01 00	06 22	01 00
	Set	中	BE EF	03	06 00	D6 72	01 00	06 22	02 00
		強	BE EF	03	06 00	46 73	01 00	06 22	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 73	02 00	06 22	00 00
		オート	BE EF	03	06 00	0E 72	01 00	04 22	00 00
		RGB	BE EF	03	06 00	9E 73	01 00	04 22	01 00
在亦明	Set	SMPTE240	BE EF	03	06 00	6E 73	01 00	04 22	02 00
日空间		REC709	BE EF	03	06 00	FE 72	01 00	04 22	03 00
		REC601	BE EF	03	06 00	CE 70	01 00	04 22	04 00
		Get	BE EF	03	06 00	3D 72	02 00	04 22	00 00
		オート	BE EF	03	06 00	BA 77	01 00	13 22	00 00
HDMI/MHL	Set	VIDEO	BE EF	03	06 00	2A 76	01 00	13 22	01 00
フォーマット		COMPUTER	BE EF	03	06 00	DA 76	01 00	13 22	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 77	02 00	13 22	00 00
	1	オート	BE EF	03	06 00	86 D8	01 00	22 20	00 00
	Set	ノーマル	BEFE	03	06 00	16 D9	01.00	22 20	01.00
デジタル レンジ		拡張	BEFE	03	06 00	F6 D9	01.00	22 20	02.00
		Get	BEEF	03	06 00	B5 D8	02 00	22 20	00 00
		オート	BE EF	03	06 00	2A DA	01 00	2F 20	00 00
	Set	ノーマル	BEEF	03	06 00	BADB	01 00	2F 20	01 00
ワイヤレス レンジ		拡張	BEEF	03	06 00	4A DB	01 00	2F 20	02 00
		Get	BEEF	03	06 00	19 DA	02 00	2F 20	00 00
		オート	BEFE	03	06 00	CF D6	01.00	10 20	03.00
COMPUTER-イン	Set	SYNC ON G 77	BE FE	03	06.00	5E D7	01.00	10 20	02.00
		Get	BEFE	03	06 00	0D D6	02.00	10 20	00 00
		無効	BEEF	03	06 00	3B C2	01 00	50 30	00 00
フレームロック-	Set	有効	BEEF	03	06 00	AB C3	01 00	50 30	01 00
		Get	BEEF	03	06 00	08 C2	02 00	50 30	00 00
	-	無効	BE EF	03	06 00	7F C2	01 00	53 30	00 00
フレームロック -	Set	有効	BE EF	03	06 00	EF C3	01 00	53 30	01 00
HDMI/MHL		Get	BEEF	03	06 00	4C C2	02 00	53 30	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	D0 D0	02 00	0A 30	00 00
デジタル ズーム		Increment	BEEF	03	06 00	B6 D0	04 00	0A 30	00 00
		Decrement	BEFE	03	06 00	67 D1	05.00	0A 30	00 00
デジタルズーム リセット		Execute	BE EF	03	06 00	98 C9	06 00	70 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	2C D1	02 00	0B 30	00 00
デジタルシフト V		Increment	BE EF	03	06 00	4A D1	04 00	0B 30	00 00
		Decrement	BE FF	03	06 00	9B D0	05 00	0B 30	00 00
デジタルシフト V リセット		Execute	BE EF	03	06 00	A8 C8	06 00	74 70	00 00

	オ/	ペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		_	コマンドテ	<u>・</u> ータ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
		Get	BE EF	03	06 00	58 D0	02 00	0C 30	00 00
デジタルシフトH		Increment	BE EF	03	06 00	3E D0	04 00	0C 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	EF D1	05 00	0C 30	00 00
デジタルシフト日 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	54 C9	06 00	75 70	00 00
		右	BE EF	03	06 00	46 D5	01 00	1E 20	01 00
 両偽圭三位罢(水亚)	Set	中央	BE EF	03	06 00	D6 D4	01 00	1E 20	00 00
回隊衣小位直(小十)		左	BE EF	03	06 00	B6 D5	01 00	1E 20	02 00
		Get	BE EF	03	06 00	E5 D4	02 00	1E 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	B9 D3	02 00	07 20	00 00
垂直キーストン		Increment	BE EF	03	06 00	DF D3	04 00	07 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	0E D2	05 00	07 20	00 00
垂直キーストン リセット		Execute	BE EF	03	06 00	08 D0	06 00	0C 70	00 00
	Cot	オフ	BE EF	03	06 00	FB 27	01 00	10 33	00 00
オートエコモード	Set	オン	BE EF	03	06 00	6B 26	01 00	10 33	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 27	02 00	10 33	00 00
	0+	ノーマル	BE EF	03	06 00	3B 23	01 00	00 33	00 00
エコモード	Set	IJ	BE EF	03	06 00	AB 22	01 00	00 33	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 23	02 00	00 33	00 00
		通常表示	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	01 30	00 00
		左右反転	BE EF	03	06 00	57 D3	01 00	01 30	01 00
反転表示	Set	上下反転	BE EF	03	06 00	A7 D3	01 00	01 30	02 00
		上下左右反転	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	01 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 D2	02 00	01 30	00 00
		通常	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	01 60	00 00
スタンバイモード	Set	省電力	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	01 60	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	E5 D2	02 00	01 60	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD CC	02 00	60 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	AB CC	04 00	60 20	00 00
COMPUTER IN		Decrement	BE EF	03	06 00	7A CD	05 00	60 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 CC	02 00	63 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	EF CC	04 00	63 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	3E CD	05 00	63 20	00 00
 =		Get	BE EF	03	06 00	E9 CE	02 00	6B 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	8F CE	04 00	6B 20	00 00
WINELESS		Decrement	BE EF	03	06 00	5E CF	05 00	6B 20	00 00
÷ =		Get	BE EF	03	06 00	45 CC	02 00	66 20	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	23 CC	04 00	66 20	00 00
USB A		Decrement	BE EF	03	06 00	F2 CD	05 00	66 20	00 00
++ =	1	Get	BE EF	03	06 00	9D CF	02 00	6C 20	00 00
首量-		Increment	BE EF	03	06 00	FB CF	04 00	6C 20	00 00
O2R R		Decrement	BE EF	03	06 00	2A CE	05 00	6C 20	00 00
	0	通常	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	02 20	00 00
消音	Set	消音	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	02 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	75 D3	02 00	02 20	00 00
	0-+	オン	BE EF	03	06 00	FE D4	01 00	1C 20	01 00
スピーカー	Set	オフ	BE EF	03	06 00	6E D5	01 00	1C 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	5D D5	02 00	1C 20	00 00

技術情報編

	オペレーションタイプ			ヘッ	ダコード		コマンドデータ		
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
辛吉 入力設定 -	Set	AUDIO IN	BE EF	03	06 00	6E DC	01 00	30 20	01 00
COMPUTER IN	000	オフ	BE EF	03	06 00	FE DD	01 00	30 20	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD DD	02 00	30 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	DA DF	01 00	3B 20	00 00
音声入力設定 -	Set	AUDIO IN	BE EF	03	06 00	4A DE	01 00	3B 20	01 00
WIRELESS		WIRELESS	BE EF	03	06 00	8A D3	01 00	3B 20	11 00
		Get	BE EF	03	06 00	E9 DF	02 00	3B 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	76 DD	01 00	36 20	00 00
音声入力設定 -	Set	AUDIO IN	BE EF	03	06 00	E6 DC	01 00	36 20	01 00
USB A		USB A	BE EF	03	06 00	B6 D0	01 00	36 20	10 00
		Get	BE EF	03	06 00	45 DD	02 00	36 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	AE DE	01 00	3C 20	00 00
音声入力設定 -	Set	AUDIO IN	BE EF	03	06 00	3E DF	01 00	3C 20	01 00
USB B		USB B	BE EF	03	06 00	0E D2	01 00	3C 20	12 00
		Get	BE EF	03	06 00	9D DE	02 00	3C 20	00 00
		オフ	BE EF	03	06 00	BA DD	01 00	33 20	00 00
音声入力設定 -	Set	AUDIO IN	BE EF	03	06 00	2A DC	01 00	33 20	01 00
HDMI/MHL		HDMI/MHL	BE EF	03	06 00	7A C4	01 00	33 20	20 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 DD	02 00	33 20	00 00
		ENGLISH	BE EF	03	06 00	F7 D3	01 00	05 30	00 00
		FRANÇAIS	BE EF	03	06 00	67 D2	01 00	05 30	01 00
		DEUTSCH	BE EF	03	06 00	97 D2	01 00	05 30	02 00
		ESPAÑOL	BE EF	03	06 00	07 D3	01 00	05 30	03 00
	Set	ITALIANO	BE EF	03	06 00	37 D1	01 00	05 30	04 00
表示言語		PORTUGUÊS	BE EF	03	06 00	C7 D1	01 00	05 30	07 00
		 日本語	BE EF	03	06 00	37 D4	01 00	05 30	08 00
		 简体中文	BE EF	03	06 00	A7 D5	01 00	05 30	09 00
			BE EF	03	06 00	57 D5	01 00	05 30	0A 00
		Get	BE EF	03	06 00	C4 D3	02 00	05 30	00 00
	上記	の表示言語は、一部対	応してし	<u>、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、</u>					
		Get	BE EF	03	06 00	04 D7	02 00	15 30	00 00
メニュー水平位置		Increment	BE EF	03	06 00	62 D7	04 00	15 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	B3 D6	05 00	15 30	00 00
メニュー水平位置 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	DC C6	06 00	43 70	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	40 D7	02 00	16 30	00 00
メニュー垂直位置		Increment	BE EF	03	06 00	26 D7	04 00	16 30	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	F7 D6	05 00	16 30	00 00
メニュー垂直位置 リセット		Execute	BE EF	03	06 00	A8 C7	06 00	44 70	00 00
		マイスクリーン	BE EF	03	06 00	FB CA	01 00	00 30	20 00
		オリジナル	BE EF	03	06 00	FB E2	01 00	00 30	40 00
<u> </u>	Set	青	BE EF	03	06 00	CB D3	01 00	00 30	03 00
		白	BE EF	03	06 00	6B D0	01 00	00 30	05 00
		黒	BE EF	03	06 00	9B D0	01 00	00 30	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 D3	02 00	00 30	00 00

	オイ	ペレーションタイプ		ヘッ	ダコード		-	コマンドラ	データ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
	Sot	オフ	BE EF	03	06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00
ブランク オン/オフ	Joel	オン	BE EF	03	06 00	6B D9	01 00	20 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00
		書	BE EF	03	06 00	67 D1	01 00	0D 30	03 00
	Set	白	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	0D 30	05 00
オートノラノク		黒	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	0D 30	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	A4 D1	02 00	0D 30	00 00
		マイスクリーン	BE EF	03	06 00	CB CB	01 00	04 30	20 00
	Set	オリジナル	BE EF	03	06 00	0B D2	01 00	04 30	00 00
初期画面		表示しない	BE EF	03	06 00	9B D3	01 00	04 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	38 D2	02 00	04 30	00 00
		無効	BE EF	03	06 00	3B EF	01 00	C0 30	00 00
マイスクリーンロック	Set	有効	BF FF	03	06 00	AB FF	01 00	C0 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 FF	02 00	C0 30	00 00
		表示しない	BE EF	03	06 00	8F D6	01 00	17 30	00 00
メッセージ	Set			03	06 00	1F D7	01 00	17 30	01 00
		Got	BE EF	03	00 00	BC D6	02 00	17 30	00.00
				03	00 00	13 00	02 00	22 30	00 00
				03	06 00	43 03	01 00	22 30	00 00
		二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		03		22 00	01 00	22 30	01 00
				03	06 00	23 D0	01 00	22 30	02 00
	Cat			03	00 00	B3 D9	01 00	22 30	03 00
テンプレート	Set		BE EF	03	00 00	03 DB	01 00	22 30	04 00
			BEEF	03	06 00	13 DA	0100	22 30	05 00
		円2	BEEF	03	06 00	E3 DA	01 00	22 30	06 00
		地図ー	BE EF	03	06 00	83 D4	01 00	22 30	10 00
		地図 2	BE EF	03	06 00	13 D5	01 00	22 30	11 00
		Get	BE EF	03	06 00	70 D9	02 00	22 30	00 00
テンプレート	Set	オフ	BE EF	03	06 00	BF D8	01 00	23 30	00 00
オン/オフ		オン	BE EF	03	06 00	2F D9	01 00	23 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	8C D8	02 00	23 30	00 00
	Set		BE EF	03	06 00	B6 D6	01 00	16 20	00 00
オートサーチ		有効	BE EF	03	06 00	26 D7	01 00	16 20	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	85 D6	02 00	16 20	00 00
ダイレクト	Sot	無効	BE EF	03	06 00	3B 89	01 00	20 31	00 00
パワーオン	000	有効	BE EF	03	06 00	AB 88	01 00	20 31	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 89	02 00	20 31	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 86	02 00	10 31	00 00
		Increment	BE EF	03	06 00	6E 86	04 00	10 31	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BF 87	05 00	10 31	00 00
	Cot	マウス	BE EF	03	06 00	FF 23	01 00	50 26	00 00
USB TYPE B	Set	USB ディスプレイ	BE EF	03	06 00	6F 22	01 00	50 26	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	CC 23	02 00	50 26	00 00
	Co+	無効	BE EF	03	06 00	FE AA	01 00	80 21	00 00
ジェスチャー	Joel	有効	BE EF	03	06 00	6E AB	01 00	80 21	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD AA	02 00	80 21	00 00

	オ	ペレーションタイプ		ヘッ	ダコード			コマンドラ	データ
項目名		設定内容				CRC フラグ	アクション	タイプ	セッティング コード
	Get		BE EF	03	06 00	75 AB	02 00	82 21	00 00
ジェスチャー感度	Increment		BE EF	03	06 00	13 AB	04 00	82 21	00 00
	Decrement		BE EF	03	06 00	C2 AA	05 00	82 21	00 00
		ls	BE EF	03	06 00	1A AC	01 00	83 21	0A 00
ジェフエム 問回	Set	1.5s	BE EF	03	06 00	4A AF	01 00	83 21	0F 00
レンエスノヤー间隔		2s	BE EF	03	06 00	BA A5	01 00	83 21	14 00
		Get	BE EF	03	06 00	89 AA	02 00	83 21	00 00
使用時間		Get	BE EF	03	06 00	C2 FF	02 00	90 10	00 00
		USB A	BE EF	03	06 00	9A 30	01 00	00 36	06 00
		USB B	BE EF	03	06 00	3A 36	01 00	00 36	0C 00
		スライドショー	BE EF	03	06 00	9A 2B	01 00	00 36	22 00
		インフォメーション	BE EF	03	06 00	FA 3E	01 00	00 36	10 00
		マイメモリー	BE EF	03	06 00	9A 3F	01 00	00 36	12 00
		映像モード	BE EF	03	06 00	0A 3E	01 00	00 36	13 00
フノギクシュ	Set	テンプレート	BE EF	03	06 00	CA 39	01 00	00 36	1B 00
		デジタルズーム	BE EF	03	06 00	FA 3B	01 00	00 36	1C 00
		デジタルシフト	BE EF	03	06 00	6A 3A	01 00	00 36	1D 00
		解像度	BE EF	03	06 00	9A 3A	01 00	00 36	1E 00
		ジェスチャー	BE EF	03	06 00	AA 23	01 00	00 36	3D 00
		エコモード	BE EF	03	06 00	0A 25	01 00	00 36	37 00
		オート	BE EF	03	06 00	0A 02	01 00	00 36	43 00
		Get	BE EF	03	06 00	09 33	01 00	00 36	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	CD C3	02 00	50 20	00 00
音量 - ALL		Increment	BE EF	03	06 00	AB C3	04 00	50 20	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	7A C2	05 00	50 20	00 00
USB TYPE A	Cat	無効	BE EF	03	06 00	CE F1	01 00	A4 20	00 00
SOUND	Set	有効	BE EF	03	06 00	5E F0	01 00	A4 20	01 00
ENABLE		Get	BE EF	03	06 00	FD F1	02 00	A4 20	00 00
USB TYPE B	Cot	無効	BE EF	03	06 00	32 F0	01 00	A5 20	00 00
SOUND	Set	有効	BE EF	03	06 00	A2 F1	01 00	A5 20	01 00
ENABLE		Get	BE EF	03	06 00	01 F0	02 00	A5 20	00 00

故障かなと思ったら



ご使用のまえに、必ず「正しくお使いいただくために」(□1-2~10)をお読みください。 異常が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜き、販売店にご相談ください。 その他の問題が起きた場合は、修理を依頼される前に、以下の「一括して初期設定にもどす」(□下記)、 「メッセージ表示」(□4-21)、「インジケータ表示」(□4-22,23)、「故障と間違えやすい現象について」 (□4-24~27)をご確認いただき、必要と思われる処置を行ってください。それでも問題が解決し ない場合は、販売店またはお客様ご相談窓口(□4-29)にご相談ください。

一括して初期設定にもどす

誤って本機のメニュー設定を行い、元に戻せなくなったときには、一括初期化機能をご使用ください。 「その他」メニューの「特別な設定」−「工場出荷設定」(**□2-28**)で「OK」を選択すると、メニュー の各項目を一括して初期設定に戻すことができます。一括して初期設定に戻した後は、必ず「高地モー ド」(**□2-27**)の設定を行ってください。

お知らせ

- ●マイスクリーンパスワード(□2-30)が設定されていない場合は、マイスクリーン画像もクリア されます。
- ●マイスクリーンパスワードが設定されている場合は、「初期画面」、「マイスクリーンロック」は初 期化されません。

<u>メッセージ表示</u>

本機の電源を入れたときに、下表のようなメッセージが表示されることがあります。メッセージが表示されたら下表に従って処置してください。処置後も同じメッセージが表示されたり、下表に記載されていないメッセージが表示された場合は、販売店にご相談ください。

メッセージ	内容
COMPUTER IN 信号が入力されていません	 入力信号が見つかりません。以下のことをご確認ください。 ・信号ケーブルやコネクタは正しく接続されていますか? (□1-20~21) ・信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく 動作していますか?
COMPUTER IN 信号は同期範囲外です fill 123kHz fiv 123Hz	入力されている信号の水平または垂直周波数は本機の対応範囲外 です。以下のことをご確認ください。 ・入力している信号は本機の仕様(□4-2,3)に合っていますか? ・信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく 動作していますか?
COMPUTER IN 入力信号が不安定です	 入力信号の水平又は垂直周波数が安定していません。 以下のことをご確認ください。 ・入力している信号は本機の仕様(□4-2,3)に合っていますか? ・信号ケーブルやコネクタは正しく接続されていますか? (□1-20~21) ・信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく 動作していますか? 信号入力切替機を介して信号源と本機を接続している場合は、信 号源と本機を直接接続してみてください。左記のメッセージが表示されなくなる場合は、ご使用の信号入力切替機の仕様をご確認ください。
吸気口をチェックしてください。	本機内部の温度が上がりすぎているか、短時間に大きく上昇、下降した可能性があります。すぐに本機の電源を抜き、20分以上冷ましてから、以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか?(1-7,12) ・周囲温度が35℃を超えていませんか? ・エアコンなどの風が本機にあたっていませんか? ・プロジェクターが標高約1600mもしくはそれ以上で使用されている場合、「その他」メニューの「特別な設定」の「高地モード」を「高地」に設定してください。誤った設定のままご使用になりますと、部品の信頼性などに影響を与えるおそれがあります。
操作できないボタンが入力されました。	無効なボタンが押されました。 ご利用になるボタンを再度確認してください。

<u>インジケータ表示</u>

電源、温度、ライトインジケータの点灯や点滅には下表のような意味があります。 なんらかの問題がある場合は下表に従って処置してください。処置後もインジ ケータが同様に点灯、点滅したり、下表に記載されていない点灯や点滅が見られ た場合は、販売店にご相談ください。



(U)

電源	温度	ライト	内容
橙色の点灯	消灯	消灯	本機はスタンバイ状態です。 この状態で電源を入れる(ライトを点灯させる)または電源プラグ を抜くことができます。(□ 1-32, 34)
緑色の点滅	消 灯	消灯	本機はウォームアップ (ライト点灯動作) 中です。 電源 インジケータの点滅が止まるまでお待ちください。
緑色の点灯	消 灯	消灯	本機は通常の動作状態です。
橙色の点滅	消 灯	消灯	本機は冷却動作中です。 電源 インジケータの点滅が止まるまでお待ちください。
赤色の点滅	_	_	不具合が見つかったため、本機は冷却動作中です。 電源インジケータの点滅が止まるまでお待ちになり、 ライト インジ ケータおよび 温度 インジケータの状態により、以下に従って処置し てください。
橙色の点灯	消灯	<mark>赤色</mark> の点滅	レンズドアが完全に開いていない状態で、電源を入れると、ライト インジケータが3回点滅します。また、プロジェクター点灯中にレ ンズドアが閉められた場合、ライトが消灯し、クーリングへ移行し ます。この場合、クーリング中はライトインジケータが点滅します。
<mark>赤色</mark> の点灯 または <u>赤色の点滅</u>	赤色の点滅	消 灯	 冷却ファンが動作しません。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20分以上待って冷ましてください。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。 ・ファンに異物がはさまったりしていませんか? ・本機の周辺に磁気を発生するものがありませんか? 再度電源を入れたときにインジケータ表示が変わらない場合は、販売店にご相談ください。
<mark>赤色</mark> の点灯 または <u>赤色の点滅</u>	<mark>赤色</mark> の点灯	消灯	本機内部の温度が上がりすぎている可能性があります。 すぐに本機の電源を切って電源プラグを抜き、20分以上待って冷 ましてください。本機が十分に冷えてから以下のことをご確認のう え、もう一度電源を入れてください。 ・吸気口、排気口はふさがっていませんか?(□1-7,12) ・周囲温度が35℃を超えていませんか? ・プロジェクターが標高約1600m もしくはそれ以上で使用されて いる場合、「その他」メニューの「特別な設定」の「高地モード」を「高 地」に設定してください。 再度電源を入れたときにインジケータ表示が変わらない場合は、販 売店にご相談ください。
緑色の点灯	 ランプイン 温度イン 交互に 	ノジケータと ジケータが <mark>赤色</mark> の点滅	内部温度が下がりすぎている可能性があります。 適切な温度環境(10 ~ 35℃)でご使用ください。本機の電源を切り、 周囲の気温をご確認のうえ、もう一度電源を入れてください。

お知らせ

●内部温度が上がりすぎている場合、安全のため、自動的に電源が切れることがあります。このとき インジケータも消灯することがありますので、ご注意ください。この場合はすぐに電源コードを抜 いて、20 分以上待ってください。

<u>故障と間違えやすい現象について</u>

以下のような現象は故障ではない場合があります。

修理をご依頼になるまえに、下表に従ってご確認のうえ、必要に応じて処置してください。ネットワーク機能に関しての問題は、【ネットワーク編】「トラブルシューティング」(**3-36~43**)をご確認ください。処置後も現象が改善しない場合は販売店にご相談ください。

現象	確認内容	参考頁
	電源コードは正しく接続されていますか? 電源コードの接続状態を確認し、正しく接続してください。	□1-24
電源が入らない	停電などで、動作中に電源が切れませんでしたか? その場合は電源コードを抜いて10分以上待って冷まし、もう一度電源 を入れてください。	La 1-32
	信号ケーブルまたは USB メモリは正しく接続されていますか? 各接続状態を確認し、正しく接続してください。	□ 1 <i>-</i> 20~23
	信号源(DVD /ビデオプレーヤ、コンピュータなど)は正しく動作し ていますか? 信号源の電源や設定を確認してください。	_
	信号が入力されている端子を選んでいますか? 映像信号を選択しなおしてください。	₽1-36
映像も音声も出ない	AV ミュート機能が働いていませんか? AV MUTE ボタンまたは VOLUME +/- ボタンを押して確認してくだ さい。	□ 1-35
	< HDMI/MHL 端子選択時> 本機、および HDMI [®] あるいは、MHL出力機器がお互いを認識してい ない可能性があります。一度、本機及び HDMI [®] 出力機器の電源を切り、 再度電源を入れてみてください。	₽1-23, 32
	< HDMI/MHL 端子選択時> 本機が対応していない HDMI [®] あるいは、MHL信号が入力されていま せんか? ご使用の HDMI [®] あるいは、MHL出力機器の設定をご確認ください。	₽4-2, 3

現象	確認内容	参考頁
映像は出るが 音声が出ない	音声信号は正しく接続されていますか? 信号ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	□ 1-20~23
	音声を消していませんか? AV MUTE ボタンまたは VOLUME + / ーボタンを押し、音声を復帰 させてください。	La 1-35
	音量が小さく調節されていませんか? 音量を調節して大きくしてください。	₽1-35
	音声信号の入力端子が正しく設定されていますか? 「オーディオ」メニューの「スピーカー」、「音声入力設定」の設定を確 認してください。	@2-18
音声は出るが 映像が出ない	信号ケーブルは正しく接続されていますか? 信号ケーブルの接続状態を確認し、正しく接続してください。	₽1-20~23
	画面の明るさが極端に暗く調節されていませんか? 「映像」メニューの「明るさ」を調節して明るくしてください。	@2-6
	< COMPUTER IN 端子選択時> 接続しているコンピュータがプラグ&プレイ・モニタを検知できますか? 他のプラグ・アンド・プレイ・モニタを使用して、コンピュータがプラグ・ アンド・プレイ・モニタを検知することができるか確認してください。	₽1-22
	ブランク画面になっていませんか? AV MUTE ボタンを押して確認してください。	û 1-33
	<usb a="" type="" 端子選択時=""> USB TYPE A 端子に USB メモリはきちんと接続されていますか? 本機が USB メモリを認識できていない可能性があります。サムネイル メニューから「USB メモリ取外し」を実行し、一度 USB メモリを外 してから、再度 USB TYPE A 端子に接続してください。</usb>	@2-36, 40 @1-21
	< USB TYPE B 端子選択時> "接続待ち状態です"表示のままとなっていませんか? USB ケーブルを抜き、しばらく待ってから再度 USB ケーブルを接続 してください。	Q1-21

現象	確認内容	参考頁
リモコンが動作しない	リモコン電池の残量が少ないかもしれません。新品の電池に交換してく ださい。	₽1-26
映像が動かない (静止している)	FREEZE ボタンで映像を静止させていませんか? FREEZE ボタンを押して確認してください。	₽1-38
色が薄い、 色あいが悪い	色の濃さや色あいが正しく調節されていますか? 「映像」メニューの「色温度」、「色の濃さ」、「色あい」および「入力」メニュー の「色空間」を調節してください。	□2-6, 12
	色空間、信号方式は正しく選択されていますか? 「入力」メニューの「色空間」の設定を変更してください。	₽2-12
映像が暗い	画面の明るさやコントラストが暗く設定されていませんか? 「映像」メニューの、「明るさ」、「コントラスト」を調節して明るくして ください。	@2-6
	エコモードが設定されていませんか? 「設置」メニューの「エコモード」を「ノーマル」に、「オートエコモー ド」を「オフ」にして設定してご使用ください。	@2-17
映像がぼやける、 もやがかかってみえる、 映像周辺が明るい	フォーカス、クロック位相は調節されていますか? フォーカスリングでフォーカスを「表示」メニューで「クロック位相」 を調節してください。	□ 1-37 □ 2-11
	レンズやドアミラーが汚れたり、くもったりしていませんか? レンズやドアミラーをお手入れしてください。	₽1-39
ちらつきや縞模様など、 画像ノイズが現れる、 映像が乱れる	「オーバースキャン」を大きく設定しすぎていませんか? 「表示」メニューで「オーバースキャン」を調節し直してください。	@2-10
	フレームロック機能を有効にしていますか? 信号によっては、フレームロック機能が動作しない場合があります。「入 カ」メニューで、選択している入力端子の「フレームロック」を「無効」 にしてみてください。	@2-14
スタンバイ時、 ネットワークに接続 できない	「スタンバイモード」が「省電力」モードに設定されていませんか? 「設置」 メニューの「スタンバイモード」を「通常」に設定してください。	@2-17
スタンバイ時、 ファン動作音が 聞こえる	スタンバイ時、内蔵ファンが動作します。動作音が気になる場合は、「設 置」メニューの「スタンバイモード」を「省電力」に設定してください。	@2-17
音声、または映像が 安定しない、または 断続的に出力される	WIRELESS、USB TYPE A、USB TYPE B 端子を選択している場合は、信号処理の遅延により、出力に欠落が生じる場合があります。 信号を変更するか、他の端子をご利用ください。	□ 1-36 □ 2-18
本機の USB TYPE B 端子と接続した コンピュータが 起動しない	本機とコンピュータの接続が障害になっている可能性があります。 一度、USB ケーブルをコンピュータから抜き、コンピュータを起動し てから、再度ケーブルを接続してください。	□1-21
ネットワークが動作 していません	省電力機能が動作していませんか? 「設置」 メニューの「スタンバイモード」 を「通常」 に設定してください。	@2-17

現象	確認内容	参考頁
ジェスチャー操作が できない	「ジェスチャー機能」が「無効」に設定されていませんか? 「その他」メニューの「ジェスチャー機能」を「有効」に設定してください。	₽2-25
	画面の右上に手の形のアイコンが表示されていますか? 手でジェスチャーセンサ部を斜め上から覆い、画面操作モードを ON に してください。	₽1-30
	手袋などで手がセンサから見えない状態で使用していませんか? 本機のジェスチャー方式は手の温度を感知する方式です。 素手の見える状態で使用してください。	₽1-29
	直射日光が当たる場所、周囲温度 30℃以上の場所や熱源の近くで使用 していませんか? 本機のジェスチャー方式は手の温度を感知する方式です。 直射日光が当たる場所、周囲温度 30℃以上の場所や熱源の近くでのご 使用は、動作や感度が悪くなり操作できない場合があります。	₽1-29
	ジェスチャーセンサの感度設定を確認してください。 本機のジェスチャー方式は手の温度を感知する方式です。 ジェスチャー操作をする手の温度が低い場合、反応が鈍くなりますので 「その他」メニューの「ジェスチャー感度」で感度を上げて使用してく ださい。	₽2-25
ジェスチャー操作で Page up と Page down の切替で 誤作動する	ジェスチャー操作後に、手が意図せずにジェスチャーセンサを横切って いませんか? ジェスチャー操作後に、手がジェスチャーセンサを再度横切るとジェス チャー操作と認識する場合があります。 ジェスチャー操作をするときのみ手がジェスチャーセンサを横切るよう にしてください。	_
	ジェスチャー操作には個人差があります。 誤作動する場合は、「その他」メニューの「ジェスチャー感度」や「ジェ スチャー間隔」で、使用される方に適した設定に調節して使用してくだ さい。	₽2-25

<u>保証とアフターサービスについて(必ずお読みください。)</u>



長年ご使用のプロジェクターの点検をぜひ! ・・・・・・・・

熱、湿気、ホコリ、煙草の煙などの影響や、使用度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には安全を損なって 事故につながることもあります。



お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ なお、転居されたり、贈り物で頂いたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。





携帯電話、PHS からもご利用できます。(日曜・祝日と年 末年始・夏季休暇など弊社の休日は休ませていただきます。)

- ●本窓口等で取得致しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的として利用し、適切に管理します。
- ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確に回答するために通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を 提供し対応させていただくことがあります。
 - ※弊社の「個人情報保護方針」は、下記をご参照下さい。 URL <u>http://www.hitachi-cm.com/privacy/index.html</u>

商標について:

- ・DLP® および DLP ロゴは、Texas Instruments の登録商標です。
- ・Windows[®]、Windows[®] 7、Windows[®] 8 は、米国またはその他の国における Microsoft Corporation の 登録商標です。
- ・VESA および DDC(DDC/CI) は Video Electronics Standards Association の商標です。
- ・HDMI[®]、HDMI[®] ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface[®] は、HDMI Licensing LLC の米国および その他の国における商標又は登録商標です。
- ・MHL®および MHL ロゴは、MHL, LLC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Miracast[®] は、Wi-Fi Alliance の商標または登録商標です。
- その他の社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

プロジェクターソフトウェアのライセンス情報について:

 ・プロジェクターに組み込まれたソフトウェアは、複数の独立したソフトウェアモジュールで構成され、個々の ソフトウェアモジュールは、それぞれに弊社または第三者の著作権が存在します。

・付属品かんたんガイドの「ソフトウェアのライセンス情報」を必ずお読みください。